

# froling

## Upute za montažu Kotao na pelete PECO



**Originalne upute za montažu na njemačkom jeziku za stručnog djelatnika!**

Pročitajte i uvažite upute i sigurnosne napomene!  
Pridržavamo pravo na tehničke izmjene te na tipografske i tiskarske greške!

CE

M2320121\_hr | Izdanje 9.8.2021.

---

<b>1 Općenito .....</b>	<b>4</b>
1.1 O ovoj uputi.....	4
<b>2 Sigurnost.....</b>	<b>5</b>
2.1 Stupnjevi opasnosti u upozoravajućim napomenama .....	5
2.2 Kvalifikacija montažnog osoblja.....	6
2.3 Zaštitna oprema za montažno osoblje.....	6
<b>3 Napomene o provedbi.....</b>	<b>7</b>
3.1 Pregled normi .....	7
3.1.1 Opće norme za sustave grijanja .....	7
3.1.2 Norme za građevinsko inženjerstvo i sigurnosne uređaje .....	7
3.1.3 Norme za obradu vode za grijanje .....	7
3.1.4 Propisi i norme za dopuštena goriva.....	7
3.2 Instalacija i odobrenje .....	8
3.3 Montažno mjesto .....	8
3.4 Priključak na dimnjak / sustav dimnjaka .....	9
3.4.1 Priključni vod na dimnjak .....	9
3.4.2 Mjerni otvor .....	10
3.4.3 Ograničenje vuče .....	10
3.4.4 Zaklopka deflagracije .....	10
3.4.5 elektrostatički separator čestica.....	10
3.5 Zrak za izgaranje u radu ovisnom o zraku u sobi .....	12
3.5.1 Dovod zraka za izgaranje na mjestu ugradnje.....	12
3.5.2 Zajednički rad sa sustavima za usisavanje zraka .....	13
3.6 Zrak za izgaranje u radu neovisnom o zraku u sobi .....	14
3.6.1 Definiranje pojmova .....	14
3.6.2 Kanal za dovod zraka .....	15
3.6.3 Kondenzacija .....	15
3.7 Voda za grijanje .....	16
3.8 Sustavi za održavanje tlaka .....	17
3.9 Međuspremnik .....	18
3.10 Ventilacija kotla.....	18
<b>4 Tehnika .....</b>	<b>19</b>
4.1 Izmjere .....	19
4.2 Priključi.....	20
4.3 Tehnički podaci.....	21
4.3.1 PEKO 15-20.....	21
4.3.2 PEKO 25-30.....	22
4.3.3 PEKO 32-35.....	23
4.3.4 Podaci za dizajn dimovodnog sustava.....	25
4.4 Vanjski usisni modul .....	26
<b>5 Montaža .....</b>	<b>28</b>
5.1 Opseg isporuke.....	28
5.2 Potreban alat .....	29
5.3 Transport .....	29
5.4 Dostavljanje .....	29
5.5 Privremena pohrana .....	30
5.6 Postavljanje u kotlovnici.....	31
5.6.1 Transport u kotlovnici.....	31
5.6.2 Područja rukovanja i održavanja sustava .....	31

---

5.7	Montaža kotla .....	32
5.7.1	Demontirajte kotao s palete .....	32
5.7.2	Pripremiti kotao za transport i ugradnju (tip kotla 25-35) .....	33
5.7.3	Usmjeravanje kotla na podu .....	34
5.7.4	Priprema za rad neovisan o zraku u prostoriji.....	35
5.7.5	Montirajte zaštitni lim za dimovod .....	36
5.7.6	Zalijepite naljepnicu za održavanje na izolacijska vrata.....	36
5.8	Montiranje sustava pražnjenja .....	37
5.8.1	Montaža vanjskog usisnog modula.....	37
5.8.2	Postavite usisna crijeva na kotao.....	39
5.8.3	Montažne napomene za crijevne vodove .....	40
5.9	Električni priključak .....	42
5.9.1	Pregled tiskanih pločica .....	43
5.9.2	Priklučivanje sastavnica .....	44
5.9.3	Izjednačenje potencijala.....	44
5.10	Završni radovi .....	45
5.10.1	Izolirajte spojni vod .....	45
5.10.2	Montaža nosača za pribor.....	46
<b>6</b>	<b>Puštanje u rad .....</b>	<b>47</b>
6.1	Konfiguriranje kotla prije puštanja u rad .....	47
6.2	Prvo puštanje u rad.....	48
6.2.1	Dozvoljena goriva .....	48
6.2.2	Nedozvoljena goriva .....	48
6.2.3	Prvo potpaljivanje.....	48
<b>7</b>	<b>Stavljanje izvan pogona.....</b>	<b>49</b>
7.1	Prekid rada .....	49
7.2	Demontaža .....	49
7.3	Odlaganje .....	49

## 1 Općenito

Zahvaljujemo što ste se odlučili za kvalitetan proizvod tvrtke Fröling. Proizvod je dizajniran prema najnovijem stanju tehnike i sukladan je trenutno važećim normama i smjernicama za ispitivanje.

Pročitajte i pridržavajte se isporučene dokumentacije i držite je dostupnom cijelo vrijeme u neposrednoj blizini postrojenja. Usklađenost sa zahtjevima i sigurnosnim uputama predstavljenim u dokumentaciji značajno doprinose sigurnom, stručnom, ekološki prihvatljivom i ekonomičnom radu sustava.

Zahvaljujući stalnom dalnjem razvoju naših proizvoda, slike i sadržaj mogu se malo razlikovati. Ako otkrijete bilo kakve pogreške, obavijestite nas na adresu: doku@froeling.com.

Pridržana prava na tehničke izmjene!

*Izdavanje primopredajne izjave*

CE Izjava o sukladnosti vrijedi samo ako je tijekom puštanja u rad propisno ispunjena i potpisana izjava o primopredaju. Originalni dokument ostaje na mjestu postavljanja. Mole se instalateri za puštanje u rad ili inženjeri grijanja da pošalju kopiju izjave o primopredaji zajedno s jamstvenom karticom natrag u tvrtku Fröling. Kod puštanja u rad preko korisničke službe FRÖLING, evidentira se valjanost izjave o primopredaji na potvrdi o performansama od korisničke službe.

### 1.1 O ovoj uputi

Ove upute za montažu sadrže informacije za sljedeće veličine kotla PECO:

PECO 15, PECO 20, PECO 25, PECO 30, PECO 32, PECO 35

## 2 Sigurnost

### 2.1 Stupnjevi opasnosti u upozoravajućim napomenama

U ovoj dokumentaciji koriste se upozoravajuće napomene u sljedećim stupnjevima opasnosti, kako bi se ukazalo na neposredne opasnosti i važne sigurnosne propise:

#### OPASNOST

*Opasna situacija je neizbjegna i, ako se ne poduzmu mjere, dovodi do ozbiljnih ozljeda ili čak smrti. Obvezno slijedite ove mjere!*

#### UPOZORENJE

*Može doći do opasne situacije i, ako se mjere ne poduzmu, dovodi do ozbiljnih ozljeda ili čak smrti. Radite izuzetno oprezno.*

#### OPREZ

*Može doći do opasne situacije i, ako se mjere ne poduzmu, do lakših ili manjih ozljeda.*

#### NAPOMENA

*Može doći do opasne situacije i, ako se mjere ne poštuju, može dovesti do oštećenja imovine ili okoliša.*

## 2.2 Kvalifikacija montažnog osoblja

### OPREZ



U slučaju montaže i ugrađivanja koje obavljaju nekvalificirane osobe:

**Moguća materijalna šteta i ozljede!**

Sljedeće se odnosi na montažu i ugrađivanje:

- Slijedite upute i napomene u uputama
- Rad na sustavu smiju izvoditi samo odgovarajuće kvalificirane osobe

Montažu, ugrađivanje, početno puštanje u rad i popravak smiju izvoditi samo kvalificirane osobe:

- Tehničar grijanja/ građevinski tehničar
- tehničar elektroinstalacije
- korisnička služba tvrtke Fröling

Montažno osoblje mora pročitati i razumjeti upute u dokumentaciji.

## 2.3 Zaštitna oprema za montažno osoblje

Osigurajte osobnu zaštitnu opremu u skladu s propisima o sprečavanju nesreća!



- Tijekom prijevoza, ugradnje i montaže:
  - prikladna radna odjeća
  - zaštitne rukavice
  - zaštitna obuća (najmanja zaštitna klasa S1P)

## 3 Napomene o provedbi

### 3.1 Pregled normi

Obavite instaliranje i puštanje u pogon sustava u skladu s lokalnim propisima o požaru i gradnji. Ako na nacionalnoj razini nije drugačije regulirano, u posljednjoj inačici primjenjuju se sljedeće norme i smjernice:

#### 3.1.1 Opće norme za sustave grijanja

EN 303-5	Kotlovi na kruta goriva, ručno i automatski punjene peći, nazivne toplinske snage do 500 kW
EN 12828	Sustavi grijanja u zgradama - planiranje sustava grijanja topлом vodom
EN 13384-1	Ispušni sustavi - toplinske i protočno-tehničke metode proračuna Dio 1: Sustavi za dimne plinove s uređajima za loženje
ÖNORM H 5151	Planiranje centralnih sustava za grijanje topлом vodom sa ili bez pripreme tople vode
ÖNORM M 7510-1	Smjernice za provjeru sustava centralnog grijanja 1. dio: Opći zahtjevi i jednokratni pregledi
ÖNORM M 7510-4	Smjernice za provjeru sustava centralnog grijanja 4. dio: Jednostavna provjera sustava loženja na kruta goriva

#### 3.1.2 Norme za građevinsko inženjerstvo i sigurnosne uređaje

ÖNORM H 5170	Sustav grijanja - zahtjevi za građevinsku i sigurnosnu tehnologiju, kao i zaštitu od požara i okoliša
ÖNORM M 7137	Peleti od prirodnog drva - zahtjevi za skladištenje peleta kod krajnjeg kupca
TRVB H 118	Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara (Austrija)

#### 3.1.3 Norme za obradu vode za grijanje

ÖNORM H 5195-1	Sprečavanje oštećenja od korozije i stvaranja kamenca u sustavima grijanja topлом vodom s radnim temperaturama do 100 °C (Austrija)
VDI 2035	Izbjegavanje oštećenja u sustavima grijanja topлом vodom (Njemačka)
SWKI BT 102-01	Kvaliteta vode za sustave grijanja, pare, hlađenja i klimatizacije (Švicarska)
UNI 8065	Tehnička norma za regulaciju pripreme vode za grijanje DM 26.06.2015 (Ministarska uredba o minimalnim zahtjevima) Slijedite preporuke u toj normi i njezino ažuriranje. (Italija)

#### 3.1.4 Propisi i norme za dopuštena goriva

1. BlmSchV	Prva uredba njemačke savezne vlade za provedbu Saveznog zakona o kontroli emisije (uredba o malim i srednjim sustavima s pećima) - u verziji objave od 26. siječnja 2010., BGBl. JG 2010 Dio I br. 4
EN ISO 17225-2	Čvrsta biogoriva, specifikacije i klase goriva' Dio 2: Drveni peleti za komercijalnu i kućnu uporabu

## 3.2 Instalacija i odobrenje

Kotao treba raditi u zatvorenom sustavu grijanja. Instalacija se temelji na sljedećim normama:

*Normativna referenca*

EN 12828 - sustavi grijanja u zgradama

### **VAŽNO: Svaki sustav grijanja mora biti odobren!**

Izgradnja ili preinaka sustava grijanja mora se prijaviti nadzornom tijelu (inspekcijskoj agenciji) i odobriti ga:

**Austrija:** prijavite se građevinskom odjelu općine / magistrata

**Njemačka:** prijavite dimnjačaru / građevinskom odjelu

## 3.3 Montažno mjesto


### **Zahtjevi na podlogu:**

- Ravno, čisto i suho
- Nezapaljivo i dovoljno stabilno

### **Zahtjevi za mjesto postavljanja:**

- Otporan na mraz
- Dovoljno osvijetljeno
- Nema eksplozivne atmosfere npr. sa zapaljivim tvarima, vodikovim halogenidima, sredstvima za čišćenje ili radnim sredstvima
- Uporaba iznad 2000 metara nadmorske visine samo nakon savjetovanja s proizvođačem
- Zaštita sustava od pregledavanja i gniježđenja životinja (npr. glodavaca)
- Nema zapaljivih materijala u blizini sustava

### 3.4 Priključak na dimnjak / sustav dimnjaka



- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Priključni vod na dimnjak                       |
| <b>2</b> | Mjerni otvor                                    |
| <b>3</b> | Ograničenje vuče (propuha)                      |
| <b>4</b> | Zaklopka deflagracije (kod automatskih kotlova) |
| <b>5</b> | Toplinska izolacija                             |

**NAPOMENA! Dimnjak mora odobriti dimnjačar!**

Cjelokupni sustav za dimne plinove - dimnjak i priključak - mora biti projektiran prema ÖNORM / DIN EN 13384-1 tj. ÖNORM M 7515 / DIN 4705-1.

Temperature dimnih plinova u očišćenom stanju i ostale vrijednosti dimnih plinova mogu se naći u tablici s tehničkim podacima.

Uz to vrijede lokalni ili zakonski propisi!

Prema EN 303-5, cjelokupni sustav za dimne plinove mora biti konstruiran na takav način da se spriječi pojava čađe, nedovoljni tlak dotoka i kondenzacija. Uz to, u dopuštenom radnom području kotla mogu se pojaviti temperature dimnih plinova koje su niže od 160 K iznad sobne temperature.

#### 3.4.1 Priključni vod na dimnjak

**Zahtjevi na vodu za grijanje:**


- Najkraća ruta i uspon na dimnjak (preporuka 30-45°)
- Previsok tlak
- Preporuča se toplinska izolacija

**Razmak do zapaljivih komponenata:**

- 100 mm s najmanje 20 mm toplinske izolacije
  - 375 mm bez toplinske izolacije
- Preporučuje se: trostruki promjer spojnog voda

### 3.4.2 Mjerni otvor

Na priključnoj liniji između kotla i sustava dimnjaka mora se postaviti odgovarajući mjerni otvor za mjerjenje emisija iz sustava.



Ispred mjernog otvora (M) trebala bi se nalaziti ravna ulazna sekcija, u razmaku koji približno odgovara dvostrukom promjeru (D) priključnog voda. Nakon otvora za mjerjenje, treba predvidjeti ravnu izlaznu sekciju, u razmaku, koji približno odgovara jednostrukom promjeru priključnog voda. Mjerni otvor uvijek mora biti zatvoren dok sustav radi.

Promjer upotrijebljene mjerne sonde korisničke službe tvrtke Fröling iznosi 14 mm. Kako bi se izbjegle pogreške u mjerjenju zbog infiltracije zraka, otvor za mjerjenje ne smije biti većeg promjera od 21 mm.

### 3.4.3 Ograničenje vuče

Općenito se preporučuje ugradnja regulatora vuče. Ako je prekoračen maksimalno dopušteni tlak dostave naveden u podacima za konstrukciju dimovodnog sustava, mora se ugraditi graničnik vuče (podtlaka)!


**NAPOMENA! Pričvršćivanje graničnika vuče izravno ispod ušća dimovodne cijevi, osigurava ovdje stalni podtlak.**

### 3.4.4 Zaklopka deflagracije

Prema TRVB H 118 (samo za Austriju), na priključnom vodu na dimnjak u neposrednoj blizini kotla mora se postaviti poklopac za deflagraciju. Smještanje se mora provesti tako da ne postoji opasnost za ljude!

### 3.4.5 elektrostatički separator čestica


U dimovodne cijevi može se po želji ugraditi elektrostatički separator čestica kako bi se smanjile emisije.



Obratite pozornost na sljedeće točke za planiranje i montažu:

- Postavite mjerni otvor (M) nakon elektrostatičkog separatora čestica (E) prema specifikacijama  
⇒ "Mjerni otvor" [▶ 10]
- Pri planiranju dimovodnog sustava imajte na umu instalacijsku duljinu elektrostatičkog separatora čestica
- Montirajte elektrostatički separator čestica u skladu s isporučenom dokumentacijom proizvođača

### 3.5 Zrak za izgaranje u radu ovisnom o zraku u sobi



#### 3.5.1 Dovod zraka za izgaranje na mjestu ugradnje

Sustav radi na način ovisan o zraku u prostoriji, tj. zrak za izgaranje za rad kotla uzima se s mesta ugradnje.

##### Zahtjevi:

- Otvor prema van
  - nema djelovanja na protok zraka zbog vremenskih utjecaja (npr. snijeg, lišće)
  - slobodna površina presjeka uzimajući u obzir npr. pokrivne rešetke, žaluzine
- Zračni kanali
  - za duljine cijevi preko 2 m kao i uz mehanički transport zraka za izgaranje obavite proračun strujanja (brzina protoka max. 1 m/s)

Normativna referenca

ÖNORM H 5170 - Zahtjevi za konstrukciju i zaštitu od požara

TRVB H118 - Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara

### 3.5.2 Zajednički rad sa sustavima za usisavanje zraka

Ako kotlovi ovisni o zraku u prostoriji rade zajedno sa sustavima za usisavanje zraka (npr. ventilacija dnevne sobe), potrebni su sigurnosni uređaji:

- Nadzornik tlaka zraka
- Termostat dimnih plinova
- Pogon nagiba prozora, prekidač nagiba prozora

**NAPOMENA! Raspitajte se o sigurnosnoj opremi kod nadležnog dimnjačara**

#### Preporuka za ventilaciju u prostorima za boravak:

Upotrijebite „samosigurnu“ ventilaciju prostora za boravak s oznakom F

#### Načelno vrijedi:

- podtlak na strani prostorije maks. 8 Pa
- sustavi za usisavanje zraka ne smiju prelaziti podtlak na strani prostorije
  - ako se prekorači, potreban je sigurnosni uređaj (nadzornik negativnog tlaka (podtlaka))

#### Za Njemačku vrijedi i sljedeće:

Upotrijebite sustav za nadzor podtlaka odobren u skladu s DiBt (npr. prekidač tlaka zraka P4), koji nadzire maksimalni podtlak od 4 Pa na mjestu ugradnje.

Uz to, pridržavajte se barem jedne od sljedeće tri mjere:

(Izvor: §4 MFeuV 2007 / 2010)

- Dimenzionirajte presjek otvora za zrak za izgaranje tako da maksimalni podtlak ne bude prekoračen tijekom rada kotla (zajednički rad)
- Koristite sigurnosne uređaje koji sprečavaju istodobni rad (izmjenični rad)
- Nadziranje ispuštanja dimnih plinova pomoću sigurnosnih uređaja (npr. termostat dimnih plinova)


#### Zajednički rad

Tijekom zajedničkog rada kotla i sustava za usisavanje zraka, provjereni sigurnosni uređaj (npr. presostat zraka) koji osigurava održavanje uvjeta tlaka. U slučaju kvara, sigurnosni uređaj isključuje sustav usisavanja zraka.

#### Naizmjenični rad

Provjereni sigurnosni uređaj (npr. termostat dimnih plinova) osigurava da kotao i sustav za usisavanje zraka ne rade istodobno, npr. prebacivanjem napajanja.

## 3.6 Zrak za izgaranje u radu neovisnom o zraku u sobi



### 3.6.1 Definiranje pojmljova

Kotao ima središnji priključak za zrak sa stražnje strane. Ugradnjom prikladnih priključaka za dovodni zrak i dimni plin, kotao se može klasificirati pozivajući se na EN 15035 kao tip C<sub>42</sub> / tip C<sub>82</sub> tj. pozivajući se na DIBt kao tip FC<sub>42x</sub> / tip FC<sub>52x</sub>.

Uvjeti za rad kotla neovisno o zraku na mjestu ugradnje, moraju se razjasniti kod lokalno odgovornog tijela (vlasti, dimnjačar, ...).

#### Definicije prema EN 15035

*Tip C<sub>4</sub>* Kotao koji je povezan sa zajedničkim dimnjakom preko dovoda zraka za izgaranje i odvoda za ispuštanje dimnih plinova, eventualno predviđenim priključnim dijelom, s oknom za dovod zraka za sagorijevanje i oknom za ispuštanje dimnih plinova. Otvori ovog dimnjaka za zrak/plinove sagorijevanja ili su koncentrični ili su tako blizu da se za njih primjenjuju slični uvjeti vjetra.

**NAPOMENA! Opskrba zrakom kroz jedan sustav zrak/dimni plinovi (LAS)!**

*Tip C<sub>8</sub>* Kotao koji je povezan s odvojenim ili zajedničkim dimnjakom preko svog dovoda zraka za izgaranje i odvoda za ispuštanje dimnih plinova, uz pomoć priključnog komada, s napravom za zaštitu od vjetra.

**NAPOMENA! Opskrba zrakom kroz dovodni zračni vod koji je neovisan o sustavu dimnjaka!**

**NAPOMENA! S ovom izvedbom mora se koristiti uređaj za zaštitu od vjetra! Ako se koristi zaštitna rešetka, mora se osigurati da je veličina mrežice dovoljno velika da spriječi velike gubitke tlaka i/ili začepljenje zbog onečišćenja!**

Drugi indeks "2" (C<sub>42</sub> / C<sub>82</sub>) identificira kotlove tipa C s ventilatorom nakon komore za izgaranje ili izmjenjivača topline.

#### Definicije prema DIBt

*Tip FC<sub>42x</sub>* Ložišta s ventilatorom dimnih plinova za priključak na sustav zrak/dimni plinovi. Vod zraka za izgaranje od zračnog kanala i priključni dio za dimnjak dio su dimnjaka.

*Tip FC<sub>52x</sub>* Ložišta s ventilatorom dimnih plinova za priključivanje na dimnjak. Vod zraka za izgaranje od zračnog kanala i priključni dio za dimnjak dio su dimnjaka.

### 3.6.2 Kanal za dovod zraka


**NAPOMENA!** Instalirajte dovod zraka za izgaranje (cjevovode) u skladu s važećim normama

⇒ "Pregled normi" [▶ 7]

Čvrsto spojite dovod zraka na priključak kotla

↳ Dimenzije priključaka dovodnog zraka kotla nalaze se u tehničkim podacima

Pri dimenzioniranju koljena cijevi u dovodnom vodu, imajte na umu:



Odnos polumjera zakrivljenosti (r) i promjera cijevi (d) veći je od 1

$$r:d \geq 1$$

Na primjer:

- Promjer priključka dovodnog zraka = 160 mm
- Minimalni radijus zavoja cijevi = 160 mm

- Vod za dovod zraka neka bude što ravniji i po najkraćoj ruti
- Neka broj koljena cijevi bude nizak
- Otpor u dovodnom zračnom vodu: najviše 20 Pa

### 3.6.3 Kondenzacija

**NAPOMENA!** Što je veća razlika u temperaturi između uvučenog vanjskog zraka i sobne temperature, to je veći rizik od kondenzacije

Za Njemačku vrijedi i sljedeće: Za sav kondenzat koji se može nakupiti, vodovi moraju biti postavljeni s nagibom prema ispustu tako da se potreban zrak za izgaranje može usisati izvana, a da voda ili životinje ne mogu prodrijeti u zgradu.

Da biste izbjegli kondenzaciju:

Opremite cijeli vod dovodnog zraka odgovarajućom toplinskom izolacijom

### 3.7 Voda za grijanje

Ako na nacionalnoj razini nije drugačije regulirano, u posljednjoj inačici primjenjuju se sljedeće norme i smjernice:

Austrija: Njemačka:	ÖNORM H 5195 VDI 2035	Švicarska: Italija:	SWKI BT 102-01 UNI 8065
------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------

Pridržavajte se normi i uzmite u obzir sljedeće preporuke:

- Težite pH vrijednosti između 8,2 i 10,0. Ako voda za grijanje dođe u kontakt s aluminijem, mora se održavati pH vrijednost od 8,0 do 8,5
- Koristite tretiranu vodu za punjenje i dolijevanje u skladu s gore navedenim normama
- Izbjegavajte curenje i koristite zatvoreni sustav grijanja kako biste osigurali kvalitetu vode u radu
- Pri dopunjavanju vode za dolijevanje, ispustite zrak iz crijeva za punjenje prije spajanja kako biste sprječili ulazak zraka u sustav

#### Prednosti pročišćene vode:

- Poštuju se odgovarajuće primjenjive norme
- Manji pad performansi zbog smanjenog stvaranja kamenca
- Manja korozija zbog smanjenih agresivnih tvari
- Dugoročni rad uz uštedu troškova boljim iskorištavanjem energije

#### Dopuštena tvrdoća vode za punjenje i dolijevanje prema VDI 2035:

Ukupna snaga grijanja	Ukupna tvrdoća pri <20 l/kW najmanja pojedinačna snaga grijanja <sup>1)</sup>		Ukupna tvrdoća pri >20 ≤50 l/kW najmanja pojedinačna snaga grijanja <sup>1)</sup>		Ukupna tvrdoća pri >50 l/kW najmanja pojedinačna snaga grijanja <sup>1)</sup>			
	kW	°dH	mol/m <sup>3</sup>	°dH	mol/m <sup>3</sup>	°dH	mol/m <sup>3</sup>	
≤50	bez zahtjeva ili		<16,8 <sup>2)</sup>	<3 <sup>2)</sup>	11,2	2	0,11	0,02
>50 ≤200	11,2	2			8,4	1,5		
>200 ≤600	8,4	1,5			0,11	0,02		
>600	0,11	0,02						

1. Specifična zapremina sustava (nominalni kapacitet u litrama/snaga grijanja; u sustavima s više kotlova treba koristiti najmanji pojedinačni učinak grijanja)

2. Za sisteme s cirkulacijskim bojlerima i za sisteme s električnim grijaćim elementima

### Dodatni zahtjevi za Švicarsku

Voda za punjenje i dolijevanje mora biti demineralizirana (potpuno desalinizirana)

- Voda više ne sadrži sastojke koji bi se mogli taložiti i praviti naslage u sustavu
- To čini vodu električki neprovodljivom, što sprječava koroziju
- Također uklanja sve neutralne soli poput klorida, sulfata i nitrata, koje pod određenim uvjetima napadaju korozivne materijale

Ako se dio vode sustava izgubi, npr. popravcima, nadopunjena voda također mora biti demineralizirana. Omekšavanje vode nije dovoljno. Prije punjenja potrebno je profesionalno čišćenje i ispiranje sustava grijanja.

#### Kontrola:

- Nakon osam tjedana, pH vode mora biti između 8,2 i 10,0. Ako voda za grijanje dođe u kontakt s aluminijem, mora se održavati pH vrijednost od 8,0 do 8,5
- Jednom godišnje, s vrijednostima koje bilježi vlasnik

## 3.8 Sustavi za održavanje tlaka

Sustavi za održavanje tlaka u sustavima grijanja tople vode održavaju potrebnii tlak u zadanim granicama i nadoknađuju promjene u volumenu uzrokovane promjenama temperature u vodi za grijanje. Uglavnom se koriste dva sustava:

### Održavanje tlaka kompresorom

U slučaju stanica za održavanje tlaka kojima se upravlja kompresorom, kompenzacija volumena i održavanje tlaka odvijaju se pomoću promjenjivog zračnog jastuka u ekspanzijskoj posudi. Ako je tlak prenizak, kompresor pumpa zrak u posudu. Ako je tlak previšok, zrak se ispušta kroz elektromagnetski ventil. Sustavi su ugrađeni isključivo sa zatvorenim membranskim ekspanzijskim posudama i na taj način sprečavaju ulazak štetnog kisika u vodu za grijanje.

### Održavanje tlaka crpkom

Stanica za održavanje tlaka s crpkom u osnovi se sastoji od crpke za održavanje tlaka, preljevnog ventila i spremnika za prikupljanje bez tlaka. Ventil omogućuje grijanje vode da teče u spremnik za sakupljanje kada postoji višak tlaka. Ako tlak padne ispod zadane vrijednosti, crpka usisava vodu iz sabirne posude i potiskuje je natrag u sustav grijanja. Sustavi za održavanje tlaka kojima upravlja crpka s **otvorenim ekspanzijskim posudama** (npr. bez membrane) dovode kisik iz zraka preko vodene površine, što stvara rizik od korozije za povezane dijelove sustava. Ovi sustavi ne nude uklanjanje kisika u smislu zaštite od korozije prema VDI 2035 i **ne smiju se koristiti s gledišta korozije**.

### 3.9 Međuspremnik

#### NAPOMENA

Upotreba međuspremnika obično nije potrebna da bi sustav ispravno funkcirao. Međutim, kombinacija s međuspremnikom pokazuje se korisnom, jer ovdje možete postići kontinuirano smanjenje u idealnom rasponu snage kotla!

Za ispravno dimenzioniranje međuspremnika i izolaciju vodova (prema ÖNORM M 7510 ili smjernici UZ37) obratite se svom instalateru ili tvrtki Fröling.

### 3.10 Ventilacija kotla



- Ugradite automatski ventil za odzračivanje na najvišu točku kotla ili na priključak za odzračivanje (ako je dostupan)!
  - ↳ Kao rezultat, zrak u kotlu se neprestano odvodi i izbjegavaju se funkcionalna oštećenja zbog zraka u kotlu
- Provjeriti funkciju ventilacije kotla
  - ↳ Nakon instalacije i ponovljeno prema uputama proizvođača


*Savjet:*  Ugradite okomiti komad cijevi ispred automatskog ventila za odzračivanje kao smirujući dio, tako da ventil za odzračivanje bude postavljen iznad razine vode kotla

*Preporuka:*  U vodove do kotla ugradite odvajač mikro-mjehurića

- ↳ Slijedite upute proizvođača!

## 4 Tehnika

### 4.1 Izmjere



Mjera	Naziv	Jedinica	15 - 20	25 - 35
<b>L</b>	Duljina kotla	mm	690	850
<b>L1</b>	Ukupna visina, uklj. priključak dimovodne cijevi		740	890
<b>B</b>	Širina kotla		750	750
<b>H</b>	Visina kotla		1210	1480
<b>H1</b>	Visina priključka dimovodne cijevi		940	1170
<b>H2</b>	Visina priključka dovoda		930	1160
<b>H3</b>	Visina priključka povratnog toka		750	920
<b>H4</b>	Visina priključka pražnjenja		95	175
<b>H5</b>	Visina priključka za ulazni zrak (za pogon neovisan o okolnom zraku)		390	460
<b>H6</b>	Visina priključka za usisni sustav		1110	1380
<b>H7</b>	Visina kotla s WOS ručkom:		1335	1600

## 4.2 Priklučci



Poz.	Naziv	PECO	
		15-20	25-35
1	Priklučak polaznog toka kotla		1" UN
2	Priklučak povratnog toka kotla		1" UN
3	Priklučak pražnjenja		1/2" UN
4	Priklučak za ulazni zrak (vanjski promjer)	80 mm	100 mm
5	Priklučak na dimnu cijev	129 mm	149 mm
6	Priklučak za usisni vod peleta		50 mm
7	Priklučak voda povratnog zraka		50 mm

## 4.3 Tehnički podaci

### 4.3.1 PECO 15-20

Naziv		15	20
Nominalna snaga zagrijavanja	kW	15	20
Područje toplinske snage		4,5 - 15	4,5 - 20
Električni priključak	230V / 50Hz / s osiguračem C16A		
Električna snaga <sup>1)</sup>	W	43	50
Težina kotla	kg	cca. 250	cca. 250
Ukupna zapremina kotla (voda)	l	oko 38	oko 38
Kapacitet spremnika peleta		41	41
Kapacitet kutije za pepeo		20	20
Otpor s vodene strane ( $\Delta T = 20 \text{ K}$ )	mbar	4,0	5,0
Dozvoljen radni tlak (voda za grijanje)	bar	3	3
Minimalna temperatura povrata kotla	Nije primjenjivo zbog internog podizanja temperature u povratnom vodu		
Maks. namjestaiva temperatura kotla	°C	90	
Minimalna namjestaiva temperatura kotla		40	
Dozvoljena radna temperatura		95	
Razina buke u zraku	dB(A)	< 70	
Klasa kotla prema EN 303-5:2012		5	
Dozvoljeno gorivo	Gorivo prema EN ISO 17225 - Dio 2: Drveni pelet klase A1 / D06		
1. Tehnički podaci o opcijskim sastavnicama mogu se naći u priloženoj dokumentaciji od dobavljača			

Uredba (EU) 2015/1187			
Klasa energetske učinkovitosti kotla		A+	A+
Indeks energetske učinkovitosti EEI kotla		118	119
Godišnja energetska učinkovitost grijanja prostora $\eta_s$	%	80	80
Indeks energetske učinkovitosti EEI za složeni kotao i regulator		120	121
Klasa energetske učinkovitosti EEI za složeni kotao i regulator		A+	A+

### Dodatne informacije prema Uredbi (EU) 2015/1189

Naziv	PECO	
	15	20
Način potpaljivanja	automatski	
Kondenzacijski kotao	ne	
Kotao na kruto gorivo za suproizvodnju topline i električne energije	ne	
Kombinirani grijач	ne	
Volumen međuspremnika	⇒ "Međuspremnik" [▶ 18]	
<b>Svojstva kada se radi isključivo sa željenim gorivom</b>		

Naziv	PECO	
	15	20
Oslobođena korisna toplina pri nominalnoj snazi zagrijavanja ( $P_n$ )	kW	15
Oslobođena korisna toplina pri 30% nazivne snage zagrijavanja ( $P_p$ )		4,1
Učinkovitost goriva pri nazivnoj snazi zagrijavanja ( $\eta_n$ )	%	88,9
Stupanj učinkovitosti goriva pri 30% nazivne snage zagrijavanja ( $\eta_p$ )		84,5
Potrošnja pomoćne el. energije pri nazivnoj snazi zagrijavanja (el <sub>maks</sub> )	kW	0,050
Potrošnja dodatne el. energije pri 30% nazivne snage zagrijavanja (el <sub>min</sub> )		0,031
Potrošnja dodatne el. energije u stanju pripravnosti (P <sub>SB</sub> )		0,010

Uredba (EU) 2015/1189 - Emisije u [mg/m³] <sup>1)</sup>	
Godišnje emisije prašine kod grijanja prostora (PM)	≤ 30
Godišnje emisije plinovitih organskih spojeva kod zagrijavanja prostorija (OGC)	≤ 20
Godišnje emisije ugljičnog monoksida (CO) kod zagrijavanja prostorija	≤ 380
Godišnje emisije dušikovih oksida kod zagrijavanja prostorija (NO <sub>x</sub> )	≤ 200

1. Emisije prašine, plinovitih organskih spojeva, ugljičnog monoksida i dušikovih oksida specificirani su u standardiziranom obliku na osnovi suhih dimnih plinova sa sadržajem kisika od 10% i pod standardnim uvjetima pri 0 °C i 1013 milibara

#### 4.3.2 PECO 25-30

Naziv		25	30
Nominalna snaga zagrijavanja	kW	25	30
Područje toplinske snage		7,2 - 25,0	7,2 - 30
Električni priključak	230V / 50Hz / s osiguračem C16A		
Električna snaga	W	57	63
Težina kotla	kg	cca. 380	cca. 380
Ukupna zapremina kotla (voda)	l	oko 60	oko 60
Kapacitet spremnika peleta		76	76
Kapacitet kutije za pepeo		23	23
Otpor s vodene strane ( $\Delta T = 20K$ )	mbar	7,0	11,0
Minimalna temperatura povrata kotla		Nije primjenjivo zbog internog podizanja temperature u povratnom vodu	
Maks. namjestiva temperatura kotla	°C	90	
Minimalna namjestiva temperatura kotla		50	
Razina buke u zraku	dB(A)	< 70	
Klasa kotla prema EN 303-5:2012		5	
Dozvoljeno gorivo		Gorivo prema EN ISO 17225 - Dio 2: Drveni pelet klase A1 / D06	

Uredba (EU) 2015/1187			
Klasa energetske učinkovitosti kotla		A+	A+
Indeks energetske učinkovitosti EEI kotla		123	123
Godišnja energetska učinkovitost grijanja prostora $\eta_s$	%	83	83
Indeks energetske učinkovitosti EEI za složeni kotao i regulator		125	125
Klasa energetske učinkovitosti EEI za složeni kotao i regulator		A++	A++

### Dodatne informacije prema Uredbi (EU) 2015/1189

Naziv	PECO		
	25	30	
Način potpaljivanja	automatski		
Kondenzacijski kotao	ne		
Kotao na kruto gorivo za suproizvodnju topline i električne energije	ne		
Kombinirani grijач	ne		
Volumen međuspremnika	⇒ "Međuspremnik" [▶ 18]		
Svojstva kada se radi isključivo sa željenim gorivom			
Oslobodena korisna toplina pri nominalnoj snazi zagrijavanja ( $P_n$ )	kW	25	30
Oslobodena korisna toplina pri 30% nazivne snage zagrijavanja ( $P_p$ )		7,1	7,1
Učinkovitost goriva pri nazivnoj snazi zagrijavanja ( $\eta_n$ )	%	87,3	87,2
Stupanj učinkovitosti goriva pri 30% nazivne snage zagrijavanja ( $\eta_p$ )		87,6	87,6
Potrošnja pomoćne el. energije pri nazivnoj snazi zagrijavanja (el <sub>maks</sub> )	kW	0,070	0,074
Potrošnja dodatne el. energije pri 30% nazivne snage zagrijavanja (el <sub>min</sub> )		0,038	0,038
Potrošnja dodatne el. energije u stanju pripravnosti (P <sub>SB</sub> )		0,010	0,010

Uredba (EU) 2015/1189 - Emisije u [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1)</sup>	
Godišnje emisije prašine kod grijanja prostora (PM)	≤ 30
Godišnje emisije plinovitih organskih spojeva kod zagrijavanja prostorija (OGC)	≤ 20
Godišnje emisije ugljičnog monoksida (CO) kod zagrijavanja prostorija	≤ 380
Godišnje emisije dušikovih oksida kod zagrijavanja prostorija (NO <sub>x</sub> )	≤ 200

1. Emisije prašine, plinovitih organskih spojeva, ugljičnog monoksida i dušikovih oksida specificirani su u standardiziranom obliku na osnovi suhih dimnih plinova sa sadržajem kisika od 10% i pod standardnim uvjetima pri 0 °C i 1013 milibara

### 4.3.3 PECO 32-35

Naziv	32	35
Nominalna snaga zagrijavanja	32	35
Područje toplinske snage	7,2 - 32,0	7,2 - 35,0

Naziv		32	35
Električni priključak	230V / 50Hz / s osiguračem C16A		
Električna snaga	W	64	67
Težina kotla	kg	cca. 380	cca. 380
Ukupna zapremina kotla (voda)	I	oko 60	oko 60
Kapacitet spremnika peleta		76	76
Kapacitet kutije za pepeo		23	23
Otpor s vodene strane ( $\Delta T = 20K$ )	mbar	12,0	14,0
Minimalna temperatura povrata kotla	Nije primjenjivo zbog internog podizanja temperature u povratnom vodu		
Maks. namjestaiva temperatura kotla	°C	90	
Minimalna namjestaiva temperatura kotla		50	
Razina buke u zraku	dB(A)	< 70	
Klasa kotla prema EN 303-5:2012		5	
Dozvoljeno gorivo	Gorivo prema EN ISO 17225 - Dio 2: Drveni pelet klase A1 / D06		

Uredba (EU) 2015/1187			
Klasa energetske učinkovitosti kotla		A+	A+
Indeks energetske učinkovitosti EEI kotla		123	123
Godišnja energetska učinkovitost grijanja prostora $\eta_s$	%	83	83
Indeks energetske učinkovitosti EEI za složeni kotao i regulator		125	125
Klasa energetske učinkovitosti EEI za složeni kotao i regulator		A++	A++

### Dodatne informacije prema Uredbi (EU) 2015/1189

Naziv	PECO		
	32	35	
Način potpaljivanja	automatski		
Kondenzacijski kotao	ne		
Kotao na kruto gorivo za suproizvodnju topline i električne energije	ne		
Kombinirani grijач	ne		
Volumen međuspremnika	<a href="#">⇒ "Međuspremnik" [▶ 18]</a>		
Svojstva kada se radi isključivo sa željenim gorivom			
Oslobodena korisna toplina pri nominalnoj snazi zagrijavanja ( $P_n$ )	kW	32	35
Oslobodena korisna toplina pri 30% nazivne snage zagrijavanja ( $P_p$ )		7,1	7,1
Učinkovitost goriva pri nazivnoj snazi zagrijavanja ( $\eta_n$ )	%	87,3	87,2
Stupanj učinkovitosti goriva pri 30% nazivne snage zagrijavanja ( $\eta_p$ )		87,6	87,6
Potrošnja pomoćne el. energije pri nazivnoj snazi zagrijavanja (el <sub>maks</sub> )	kW	0,075	0,067

Naziv	PECO	
	32	35
Potrošnja dodatne el. energije pri 30% nazivne snage zagrijavanja (el <sub>min</sub> )	0,038 0,010	0,038
Potrošnja dodatne el. energije u stanju pripravnosti (P <sub>SB</sub> )		0,010

Uredba (EU) 2015/1189 - Emisije u [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1)</sup>	
Godišnje emisije prašine kod grijanja prostora (PM)	≤ 30
Godišnje emisije plinovitih organskih spojeva kod zagrijavanja prostorija (OGC)	≤ 20
Godišnje emisije ugljičnog monoksida (CO) kod zagrijavanja prostorija	≤ 380
Godišnje emisije dušikovih oksida kod zagrijavanja prostorija (NO <sub>x</sub> )	≤ 200

1. Emisije prašine, plinovitih organskih spojeva, ugljičnog monoksida i dušikovih oksida specificirani su u standardiziranom obliku na osnovi suhih dimnih plinova sa sadržajem kisika od 10% i pod standardnim uvjetima pri 0 °C i 1013 milibara

#### 4.3.4 Podaci za dizajn dimovodnog sustava

Naziv	PECO	
	15	20
Temperatura dimnih plinova pri nazivnom opterećenju	°C	140
Temperatura dimnih plinova pri djelomičnom opterećenju		100
Zapreminska koncentracija CO <sub>2</sub> pri nazivnom opterećenju / djelomičnom opterećenju	%	11 / 9
Maseni protok dimnih plinova pri nazivnom opterećenju	kg/h	36
	kg/s	0,010
Maseni protok dimnih plinova pri djelomičnom opterećenju	kg/h	16
	kg/s	0,004
Potreban dovodni tlak pri nazivnom opterećenju	Pa	5
	mbar	0,05
Potreban dovodni tlak kod djelomičnog opterećenja	Pa	2
	mbar	0,02
Najveći dopušteni tlak u isporuci	Pa	30
	mbar	0,3
Promjer dimovodne cijevi	mm	129
Priklučak za ulazni zrak za pogon neovisan o okolnom zraku		80
Količina zraka za gorenje pri nazivnom opterećenju	m <sup>3</sup> /h	29
		39

Naziv	PECO			
	25	30	32	35
Temperatura dimnih plinova pri nazivnom opterećenju	°C	140	150	160
Temperatura dimnih plinova pri djelomičnom opterećenju		100	100	100


Naziv		PECO			
		25	30	32	35
Zapreminska koncentracija CO <sub>2</sub> pri nazivnom opterećenju / djelomičnom opterećenju	%	11 / 9			
Maseni protok dimnih plinova pri djelomičnom opterećenju	kg/h	25	30	32	40
	kg/s	0,007	0,008	0,009	0,011
Potreban dovodni tlak pri nazivnom opterećenju	Pa	5			
	mbar	0,05			
Potreban dovodni tlak kod djelomičnog opterećenja	Pa	2			
	mbar	0,02			
Najveći dopušteni tlak u isporuci	Pa	30			
	mbar	0,3			
Promjer dimovodne cijevi	mm	149			
Priključak za ulazni zrak za pogon neovisan o okolnom zraku		100			
Količina zraka za gorenje pri nazivnom opterećenju	m <sup>3</sup> /h	49	58	62	68

## NAPOMENA

Za Njemačku vrijedi:

- Ako se upotrebljavaju međuspremniči s minimalnim volumenom prema 1. BlmSchV, možete se postići kontinuirano smanjenje u idealnom rasponu snage kotla. U tom slučaju otpada proračun za dimnjak u djelomičnom opterećenju!


## 4.4 Vanjski usisni modul



Dimenzi ja	Naziv	Jedinica	Izvedbena veličina 1	Izvedbena veličina 2
L1	Dužina usisnog modula	mm	220	265
B1	Širina usisnog modula		235	290
H1	Visina usisnog modula		225	235

Dimenzi ja	Naziv	Jedinica	Izvedbena veličina 1	Izvedbena veličina 2
<b>H2</b>	Ukupna visina, uklj. priključka za crijevo		275	285
<b>1</b>	Priključak voda povratnog zraka (vod prema mjestu usisa)	mm	50	
<b>2</b>	Priključak voda povratnog zraka (vod prema kotlu)			50


## 5 Montaža



**VAŽNO:** Pojedini dijelovi izolacije kotla imaju zaštitnu foliju. Ona se mora ukloniti neposredno prije montaže!

### 5.1 Opseg isporuke

Kotao se isporučuje na paleti zajedno s usisnim modulom i priborom. Sastavnice su dijelom upakirane u karton.



**A** PECO  
⇒ "Montaža kotla" [► 32]

**D** Crijevna stezaljka (obujmica)  
⇒ "Postavite usisna crijeva na kotao" [► 39]

**B** Vanjski usisni modul  
⇒ "Montaža vanjskog usisnog modula" [► 37]

**E** Pribor (uređaj za čišćenje, nasadni ključ, nosač za montiranje (za kotlove tipa 25-35), regulacijski pribor priložen u posudi za pepeo (osjetnik, uvlačna čahura, itd.))

**C** Zaštitni lim za dimovod  
⇒ "Montirajte zaštitni lim za dimovod" [► 36]

Bez ilustracije: Upute za montažu i rukovanje, pismeno jamstvo, tipska pločica

## 5.2 Potreban alat



Za montažu kotla i usisnog modula, potrebni su sljedeći alati:

- Komplet čeljusnih ili prstenastih ključeva
- Komplet imbus ključeva
- Obični i križni odvijač
- Klješta za cijevi ili za crpke za vodu (1")
- Akumulatorski odvijač s Torx Bit kompletom zatika (T20, T25, T30)
- Bušilica sa svrdлом za kamen Ø12 mm

## 5.3 Transport

Kotao je zapakiran u kartonu i isporučuje se na paleti (paletama).

### NAPOMENA




Oštećenje sastavnica ako su nepropisno unesene

- Pridržavajte se uputa za transport na pakiranju
- Sastavnice pažljivo transportirajte kako ih ne biste oštetili
- Sastavnice zaštititi od vlage
- Pri podizanju obratite pozornost na težište palete


## 5.4 Dostavljanje

**Unošenje uz pomoć podiznih kolica ili sličnom napravom za dizanje**




- Postavite viličar ili sličan uređaj za podizanje pod paletu i unesite dijelove

### Postavljanje pomoću dizalice:



- Otvorite izolacijska vrata
- Otključajte poklopac otpuštanjem vijaka za zaključavanje
- Podignite malo poklopac na prednjem rubu i izvadite ga prema naprijed



- Unesite kotao pomoću kuka dizalice

## 5.5 Privremena pohrana

Ako se montaža obavi kasnije, učinite sljedeće:

- Sastavnice skladištite na zaštićenom mjestu, bez prašine i na suhom
  - ↳ Vлага i mraz mogu oštetiti sastavnice, posebno električne dijelove!

## 5.6 Postavljanje u kotlovnici


### 5.6.1 Transport u kotlovnici

- Postavite viličar ili sličan uređaj za podizanje s odgovarajućom nosivošću na osnovni okvir
- Podignite i prenesite u predviđeni položaj u prostoriji
  - ↳ Pri tome obratite pozornost na područja rada i održavanja sustava!

### 5.6.2 Područja rukovanja i održavanja sustava

- Općenito, sustav mora biti postavljen tako da bude dostupan sa svih strana i da se radovi na održavanju mogu provesti brzo i jednostavno!
- Lokalni propisi za potrebna područja održavanja za odobrenje dimnjaka, moraju se dodatno poštivati uz navedene razmake!
- Pri postavljanju sustava pridržavajte se važećih normi i propisa!
- Također se pridržavajte normi za zvučnu izolaciju!  
(ÖNORM H 5190 - mjere zaštite od buke)

#### Područja rukovanja i održavanja




	15-20	25-35
A	600 mm	
B	300 mm	
C	300 mm	
C1	250 mm	
C2	750 mm	790 mm
D	100 mm	
E	500 mm <sup>1)</sup>	

1. Područje održavanja za uklanjanje WOS opruga prema gore


## 5.7 Montaža kotla

### 5.7.1 Demontirajte kotao s palete




- Uklonite trake za učvršćenje i karton povucite prema gore
- Uzmite dijelove iza kotla (usisni modul, žarač s drškom, ...) s palete

Tip kotla 15-20:



- Oslobođite transportno osiguranje na obje strane kotla
- Podizanje kotla s palete

Tip kotla 25-35:




- Oslobođite transportno osiguranje na stražnjoj strani kotla
- Podignite kotao i povucite paletu prema naprijed




SAVJET: Za jednostavno uklanjanje palete preporučuje se uporaba naprave za podizanje kotla Fröling KHV 1400

### 5.7.2 Pripremiti kotao za transport i ugradnju (tip kotla 25-35)


Za podizanje kotla tipa 25-35 s uređajem za podizanje kotla Fröling KHV 1400 s palete i za transport paletnim vozilom ili sličnom napravom za podizanje potrebne su sljedeće pripreme.




- Otvorite izolacijska vrata
- Otpustite pričvrsne spone i izvucite posudu za pepeo s kotla



- Uklonite blende na unutarnjoj strani izolacijskih vrata
- Odspojite oba kabela zaslona (A) i izvucite ih iz izolacijskih vrata
- Demontirajte pokrov na gornjoj šarki i otkvačite izolacijska vrata



- Otključajte poklopac otpuštanjem vijaka za zaključavanje
- Podignite malo poklopac na prednjem rubu i izvadite ga prema naprijed
- Otpustite vijke na prednjoj blendi
- Otključajte blendu udesno i podignite je prema naprijed




- Uklonite zaštitni lim na donjoj strani kotla
- Izvucite podnu izolaciju

Kotao se sada može podići s palete napravom za podizanje kotla Fröling KHV 1400 i transportirati paletnim vozilom ili sličnim uređajem za podizanje.

Montaža svih sastavnica izvodi se obrnutim redoslijedom.


### 5.7.3 Usmjeravanje kotla na podu

Kod kotla tipa 15-20 podesive nožice podešavaju se izvana, kod kotla tipa 25-35 do podesivih nogu može se doći samo uklanjanjem prednjeg zaštitnog lima, ["Pripremiti kotao za transport i ugradnju \(tip kotla 25-35\)" \[► 33\]](#).




- Podignite kotao s poda i poravnajte ga vodoravno s podesivim nogama
  - ↳ Da bi se izbjegla buka koja se prenosi kroz strukturu, dno kotla ne smije stajati na podu

#### 5.7.4 Priprema za rad neovisan o zraku u prostoriji




- Na stražnjoj strani kotla uklonite pokrivne rešetke
- Otpustite oba vijka (A) na priključku dovodnog zraka




- Povucite konzolu priključka dovodnog zraka unatrag, dok ne strši oko 30 mm cijevi
- Zategnite oba vijka
- Odvojite rešetku sa prekrivnog lima
- Uklonite neravnine polukružnom turpijom
- Montirajte prekrivni lim na priključku za zrak

### 5.7.5 Montirajte zaštitni lim za dimovod



- Savijte zaštitni lim na perforiranom rubu za 90°
- Ovjesite zaštitni lim na stražnjoj strani kotla i učvrstite vijcima
- ↳ Zaštitni lim služi za očuvanje dijelova kotla od vruće dimovodne cijevi koja ide prema dimnjaku

### 5.7.6 Zalijepite naljepnicu za održavanje na izolacijska vrata



- Otvorite izolacijska vrata
- Uklonite naljepnicu za održavanje s folije nosača i zalijepite je čitko na izolacijska vrata

## 5.8 Montiranje sustava pražnjenja

Nakon ugradnje sustava za iznošenje u skladu s priloženim uputama za ugradnju, usisni i povratni vodovi moraju biti povezani s kotlom i vanjskim usisnim modulom.


### 5.8.1 Montaža vanjskog usisnog modula

Provedba dostave peleta preko vanjskog usisnog modula. Usisni modul ugrađen je u vod za povratni zrak između kotla i usisnog mesta.


Kod montaže, potrebno je uzeti u obzir sljedeće točke:

- Položaj u povratnom zračnom vodu može se slobodno odabratи. Kada se koristi izborni PST otprašivač peleta, preporučujemo ugradnju usisnog modula u povratni vod zraka između otprašivača peleta i spremišta radi zaštite turbine od prašine peleta.
- Prije ugradnje mora se provjeriti je li isporučeni materijal za ugradnju prikladan i, ako je potrebno, mora se zamijeniti materijalom koji je prikladan za podlogu.
- Za pravilno funkciranje usisne turbine nije potreban poseban položaj ugradnje. Usisni modul je poželjno montiran na takav način da postojeći otvori na kućištu nisu na vrhu, a usisna turbina je zaštićena od vanjskih utjecaja.
- Kako bi se spriječio pristup rotirajućim dijelovima, električno povezivanje i puštanje u rad vanjskog usisnog modula mogu se obaviti tek nakon spajanja crijevnih vodova.

Ovisno o tipu kotla, koriste se dvije različite veličine usisnog modula. Sama montaža jednaka je za obje veličine.




- Odvijte vijke na bočnoj strani usisnog modula i uklonite poklopac
- Donji dio montirajte s isporučenim učvrsnicama (tiplima) i vijcima na bilo kojem mjestu u povratnom zračnom vodu
  - ☞ Ako je usisni modul postavljen na maksimalnoj udaljenosti 2 m od kotla, dovodni vod se može koristiti spremjan za uključivanje. U slučaju većih udaljenosti, opskrbni vod mora se na licu mjesta produžiti u skladu s tom dužinom




- Odmotajte kabel usisne turbine i uvucite ga kroz otvor na donjoj strani kućišta
- Uklonite zaštitni poklopac na donjoj strani usisnog modula
- Položite vod povratnog zraka od usisnog mesta do usisnog modula i učvrstite ga na tlačnoj strani (položaj 1) stezaljkom za crijevo
- Drugi dio voda povratnog zraka fiksirajte na strani podtlaka (položaj 2) stezaljkom za crijevo i usmjerite do kotla

**NAPOMENA! Kod priključivanja paziti na izjednačenje potencijala, ☺ "Montažne napomene za crijevne vodove" [▶ 40]**




- Učvrstite poklopac s prethodno ukljenim vijcima

### 5.8.2 Postavite usisna crijeva na kotao




- Demontirajte blende na priključcima
  - Učvrstite usisna crijeva na spojeve stezaljkama za crijeva
    - ↳ Lijevi priključak: Vod povratnog zraka
    - ↳ Desni priključak: Usisni vod (naljepnica PELLETS (PELETI))
- NAPOMENA!** Kod priključivanja paziti na izjednačenje potencijala,  "Montažne napomene za crijevne vodove" [▶ 40]



- Montirajte blendu ispod usisnih crijeva

### 5.8.3 Montažne napomene za crijevne vodove




Sljedeće upute moraju se poštivati za crijevne vodove koji se koriste na sustavima za usisavanje Fröling:


- Ne presavijati crijevne vodove! Minimalni polumjer savijanja = 30 cm
- Položite crijeva što je moguće ravnije. Vodovi s progibom mogu dovesti do takozvanih „vreća“ i više ne može biti zajamčeno besprijekorno punjenje peletom
- Položite crijevne vodove kratko i sigurne za hodanje
- Crijevni vodovi nisu otporni na UV zračenje. Stoga vrijedi: Ne postavljajte crijevovode na otvorenom
- Crijevovodi su prikladni za temperature do 60 °C. Stoga vrijedi: Crijevovodi ne smiju doći u kontakt s dimovodnim cijevima ili neizoliranim cijevima za grijanje
- Crijevovodi moraju biti uzemljeni s obje strane, tako da pri transportu peleta ne mogu nastati statički naboji
- Usisni vod do kotla mora biti izrađen iz jednog dijela
- Povratni zračni vod može se sastojati od nekoliko dijelova, ali mora se uspostaviti kontinuirano izjednačavanje potencijala
- Za sustave snage iznad 48 kW preporučuju se samo usisna crijeva s PU ulazom zbog povećanog opterećenja

## Izjednačenje potencijala

Pri spajanju crijevovoda na pojedinačne priključke, mora se osigurati neprekidno izjednačavanje potencijala!



- Na kraju crijevovoda postavite žicu za uzemljenje približno 8 cm
  - ↳ **SAVJET:** Prorežite kabel nožem uzduž plašta (žičanog opleta)
- Savijte žicu za uzemljenje u petlju prema unutra
  - ↳ Time se sprječava oštećenje žice za uzemljenje peletom koji se transportira



- Navucite stezaljku za crijeva na crijevni vod
- Utaknite crijevni vod na priključak
  - ↳ Provjerite da postoji kontakt između žice za uzemljenje i priključka. Ako je potrebno, uklonite boju s tog mjesta
  - ↳ **SAVJET:** Kod teške prohodnosti tijekom priključenja, malo navlažite priključke vodom (ne upotrebljavajte mazivo!)
- Crijevo učvrstiti sa cijevnom stezaljkom (obujmicom)

## 5.9 Električni priključak

### **⚠️ OPASNOST**




Kada radite na električnim komponentama:

**Opasnost po život od strujnog udara!**


Sljedeće se odnosi na radove na električnim komponentama:

- Poslove neka obavlja samo kvalificirani električar
- Pridržavajte se važećih normi i propisa
- Zabranjeni su radovi na električnim komponentama od strane neovlaštenih osoba

- Obavite kabliranje fleksibilnim oplaštenim kabelima i dimenzionirajte presjek prema regionalno vrijedećim normama i propisima




- Otključajte poklopac otpuštanjem vijaka za zaključavanje
- Podignite malo poklopac na prednjem rubu i izvadite ga prema naprijed
- Popustite vijke na gornjoj strani bočnog dijela i izvadite bočni dio




- Provucite kablove svih sastavnica kroz izrez (A) stražnji dio na regulacijsku jedinicu i spojite ih na sljedeće tiskane pločice

**Priprema konektora** Neke su sastavnice spremne za priključivanje, pri čemu je kabel pričvršćen na zastavicu konektora kabelskom vezicom.




- Uklonite kabelsku vezicu sa zastavice konektora
- Pojedinačne žice povežite kabelskom vezicom (A)

### 5.9.1 Pregled tiskanih pločica




Poz.	Naziv	Poz.	Naziv
1	Glavna sklopka	6	Proširenje modula peleta (izborno)
2	Graničnik sigurnosne temperature STB	7	Pelet modul
3	Servisno sučelje	8	Utikač za mrežni priključak
4	Osnovni modul	9	Stezaljka za povezivanje uređaja
5	Hidraulički modul (izbor)		

### 5.9.2 Priklučivanje sastavnica




**NAPOMENA!** Obratite pozornost na daljnje informacije u pripadnoj dokumentaciji regulacije kotla!

### 5.9.3 Izjednačenje potencijala



- Obavite izjednačenje potencijala na dnu kotla u skladu s važećim normama i propisima!


## 5.10 Završni radovi



- Provucite bočni dio u jezičke (A) i učvrstite na gornjoj strani
- Provucite gornji poklopac na stražnjoj strani i učvrstite ga sigurnosnim vijcima


### 5.10.1 Izolirajte spojni vod

Kada upotrebljavate opcionalno dostupnu toplinsku izolaciju tvrtke Fröling GesmbH, imajte na umu sljedeće korake:



- Namjestite polovice školjke toplinske izolacije na duljinu i postavite ih oko spojne cijevi
- Napravite otvor za pristup mjernom otvoru
- Uklonite zaštitne folije s izbočenih jezičaka
- Zalijepite poluškoljke zajedno

### 5.10.2 Montaža nosača za pribor



- Montirajte nosač na zid u blizini kotla pomoću odgovarajućeg montažnog materijala
- Objesite pribor na nosač

## 6 Puštanje u rad

### 6.1 Konfiguriranje kotla prije puštanja u rad

Kotao se mora prilagoditi okruženju grijanja prije prvog pokretanja!

#### NAPOMENA

Samo postavljanje sustava od strane stručnjaka i poštivanje standardnih tvorničkih postavki mogu jamčiti optimalnu učinkovitost, a time i učinkovit rad s niskim emisijama!

Stoga vrijedi:

- Prvo puštanje u rad obavite kod ovlaštenog instalatera ili korisničke službe tvrtke Fröling

#### NAPOMENA

***Strana tijela u sustavu grijanja narušavaju njegovu operativnu sigurnost i mogu prouzročiti materijalnu štetu.***

Stoga vrijedi:

- Prije početnog pokretanja isperite cijeli sustav u skladu s EN 14336
- Preporuka: Promjer cijevi za ispiranje u polazu i povratu prema ŠNORM H 5195 dimenzionirajte kao promjer cijevi u sustavu grijanja, ali ne više od DN 50
- Uključite glavnu sklopku
- Prilagodite upravljanje kotлом vrsti postrojenja
- Preuzimanje standardnih vrijednosti kotla

**NAPOMENA! Za dodjeljivanje tipaka i koraka potrebnih za promjenu parametara, pogledajte Upute za uporabu regulacije kotla!**

- Provjera tlaka u sustavu grijanja
- Provjerite je li sustav grijanja potpuno odzračen
- Provjerite nepropusnost svih brzih odzračivača cjelokupnog sustava grijanja
- Provjerite jesu li svi priključci za dovod vode dobro zatvoreni
  - ↳ Obratite posebnu pozornost na one priključke s kojih su tijekom montaže uklonjeni čepovi
- Provjerite jesu li postavljeni svi potrebni sigurnosni uređaji
- Provjerite je li dostatna ulazna i izlazna ventilacija kotlovnice
- Provjerite postoji li nepropusnost u kotlu
  - ↳ Sva vrata i inspekcijski otvori moraju biti dobro zatvoreni!

- Provjerite nepropusnost svih slijepih čepova (npr. pražnjenja)
- Provjerite funkcioniraju li pogoni i servomotori te njihov smjer vrtnje

**NAPOMENA! Provjerite digitalne i analogne ulaze i izlaze - pogledajte Upute za uporabu za upravljanje kotlom!**

## 6.2 Prvo puštanje u rad

### 6.2.1 Dozvoljena goriva

#### Drvene pelete

Drvene pelete od prirodnog drveta promjera 6 mm

*Normativna referenca*

EU:	Gorivo prema EN ISO 17225 - Dio 2: Drvene pelete klase A1 / D06
i/ili:	Program certificiranja ENplus tj. DINplus

#### Općenito vrijedi:

Provjerite ima li u skladištu prašine od peleta prije punjenja, te po potrebi očistite!

**SAVJET:** Ugradnja odprašivača za pelete Fröling PST za odvajanje čestica prašine sadržanih u povratnom zraku

### 6.2.2 Nedozvoljena goriva

Uporaba goriva koja nisu definirana u odjeljku „Dozvoljena goriva”, posebno spaljivanje otpada, nije dopuštena

#### ⚠️ OPREZ

Kada upotrebljavate nedozvoljena goriva:

*Izgaranje nedozvoljenih goriva dovodi do povećanog napora za čišćenje, a uslijed stvaranja agresivnih naslaga i kondenzacije, do oštećenja kotla i nakon toga do gubitka jamstva! Uz to, uporaba nestandardnih goriva može dovesti do ozbiljnih poremećaja izgaranja!*

Sljedeće se stoga odnosi na rukovanje kotлом:

- Koristite samo dozvoljena goriva

### 6.2.3 Prvo potpaljivanje

#### NAPOMENA

Propuštanje kondenzacijske vode tijekom prve faze zagrijavanja ne predstavlja funkcijski kvar.

- Savjet: Eventualno pripremiti krpe za čišćenje!

**NAPOMENA! Za sve korake potrebne za početno puštanje u pogon pogledajte upute za uporabu reguliranja kotla!**

## 7 Stavljanje izvan pogona

### 7.1 Prekid rada

Ako kotao ne radi nekoliko tjedana (ljetna stanka), poduzmite sljedeće mjere:

- Pažljivo očistite kotao i potpuno zatvorite vrata

Ako se zimi kotao ne pušta u rad:

- Neka stručnjak potpuno isprazni sustav
  - ↳ Zaštita od mraza

### 7.2 Demontaža

Demontažu je potrebno izvesti obrnutim redoslijedom sklapanja

### 7.3 Odlaganje

- Osigurajte ekološko odlaganje u skladu s AWG (Austrija) ili propisima specifičnim za pojedinu državu
- Materijali koji se mogu reciklirati mogu se reciklirati u odvojenom i očišćenom stanju





## Adresa proizvodača

### Fröling Heizkessel- und Behälterbau GesmbH

Industriestraße 12  
A-4710 Grieskirchen  
+43 (0) 7248 606 0  
[info@froeling.com](mailto:info@froeling.com)

### Zweigniederlassung Aschheim

Max-Planck-Straße 6  
85609 Aschheim  
+49 (0) 89 927 926 0  
[info@froeling.com](mailto:info@froeling.com)

### Froling srl

Via J. Ressel 2H  
I-39100 Bolzano (BZ)  
+39 (0) 471 060460  
[info@froeling.it](mailto:info@froeling.it)

### Froling SARL

1, rue Kellermann  
F-67450 Mundolsheim  
+33 (0) 388 193 269  
[froling@froeling.com](mailto:froling@froeling.com)

## Adresa servisera

Žig

## Služba za korisnike društva Fröling

Austrija  
Njemačka  
Diljem svijeta

0043 (0) 7248 606 7000  
0049 (0) 89 927 926 400  
0043 (0) 7248 606 0



[www.froeling.com](http://www.froeling.com)

**froling**