

froling

Upute za montažu

Kotao na pelete PT4e 200-250 (ESP)



Originalne upute za montažu na njemačkom jeziku za stručnog djelatnika!

Pročitajte i uvažite upute i sigurnosne napomene!
Pridržavamo pravo na tehničke izmjene te na tipografske i tiskarske greške!

CE

M2280322_hr | Izdanje 9.5.2022.

1 Općenito.....	4
1.1 O ovoj uputi	4
2 Sigurnost.....	5
2.1 Stupnjevi opasnosti u upozoravajućim napomenama	5
2.2 Kvalifikacija montažnog osoblja	6
2.3 Zaštitna oprema za montažno osoblje	6
3 Napomene o provedbi.....	7
3.1 Pregled normi.....	7
3.1.1 Opće norme za sustave grijanja	7
3.1.2 Norme za građevinsko inženjerstvo i sigurnosne uređaje	7
3.1.3 Norme za obradu vode za grijanje	7
3.1.4 Propisi i norme za dopuštena goriva.....	7
3.2 Instalacija i odobrenje	8
3.3 Montažno mjesto.....	8
3.4 Priključak na dimnjak / sustav dimnjaka.....	9
3.4.1 Priključni vod na dimnjak	10
3.4.2 Mjerni otvor	11
3.4.3 Ograničenje vuče	11
3.4.4 Zaklopka deflagracije	11
3.5 Zrak za izgaranje.....	12
3.5.1 Dovod zraka za izgaranje na mjestu ugradnje	12
3.5.2 Zajednički rad sa sustavima za usisavanje zraka	13
3.6 Voda za grijanje	14
3.7 Sustavi za održavanje tlaka	15
3.8 Međuspremnik.....	16
3.9 Povratno povećanje	16
3.10 Ventilacija kotla	16
4 Tehnika.....	17
4.1 Mjere PT4e 200-250 / PT4e 200-250 ESP	17
4.2 Sastavnice i priključci	19
4.3 Vanjski usisni modul.....	20
4.4 Tehnički podaci	21
4.4.1 PT4e 200 - 250	21
4.4.2 PT4e 200 – 250 ESP	22
4.4.3 Podaci za dizajn dimovodnog sustava	24
4.4.4 Podaci za postavljanje sustava napajanja u slučaju nužde	24
5 Transport i skladištenje.....	25
5.1 Tvorničko stanje	25
5.2 Privremena pohrana	25
5.3 Dostavljanje	26
5.4 Rastavljanje u teškoj instalacijskoj situaciji	27
5.5 Pozicioniranje na mjestu instalacije	30
5.5.1 Demontaža kartonske ambalaže i transportnih okvira	30
5.5.2 Područja rukovanja i održavanja sustava	31
6 Montaža	32
6.1 Pregled montaže	32
6.2 Priložena oprema	32
6.3 Montaža kotla	33

6.3.1	Poravnavanje kotla	33
6.3.2	Montiranje sustava za usisavanje peleta	33
6.3.3	Provjerite povratno povećanje	36
6.3.4	Poravnajte spremnik pepela	36
6.3.5	Montiranje linijskog regulacijskog ventila	38
6.3.6	Montaža vanjskog usisnog modula.....	39
6.3.7	Postavite usisna crijeva na kotao.....	41
6.3.8	Montažne napomene za crijevne vodove	42
6.4	Hidraulički priključak.....	44
6.5	Električni priključak.....	45
6.5.1	Pregled tiskanih pločica	46
6.5.2	Provedite kabel do regulacije kotla	48
6.5.3	Priklučite sastavnice usisnog ciklona	49
6.5.4	Priklučite pojedinačni sustav pražnjenja	52
6.5.5	Priklučite više sustava pražnjenja s prebacivanjem	55
6.5.6	Uspostavite mrežni priključak na kotlu	60
6.5.7	Izjednačenje potencijala.....	61
6.6	Završni radovi.....	61
6.6.1	Izolirajte spojni vod	63
6.6.2	Montaža nosača za pribor.....	64
6.6.3	Nalijepite dodatnu tipsku pločicu (za PT4e ESP).....	64
7	Puštanje u rad.....	65
7.1	Konfiguiranje kotla prije puštanja u rad.....	65
7.2	Prvo puštanje u rad	66
7.2.1	Dozvoljena goriva	66
7.2.2	Nedozvoljena goriva	66
8	Stavljanje izvan pogona.....	67
8.1	Prekid rada	67
8.2	Demontaža	67
8.3	Odlaganje	67

1 Općenito

Zahvaljujemo što ste se odlučili za kvalitetan proizvod tvrtke Fröling. Proizvod je dizajniran prema najnovijem stanju tehnike i sukladan je trenutno važećim normama i smjernicama za ispitivanje.

Pročitajte i pridržavajte se isporučene dokumentacije i držite je dostupnom cijelo vrijeme u neposrednoj blizini postrojenja. Usklađenost sa zahtjevima i sigurnosnim uputama predstavljenim u dokumentaciji značajno doprinose sigurnom, stručnom, ekološki prihvatljivom i ekonomičnom radu sustava.

Zahvaljujući stalnom dalnjem razvoju naših proizvoda, slike i sadržaj mogu se malo razlikovati. Ako otkrijete bilo kakve pogreške, obavijestite nas na adresu: doku@froeling.com.

Pridržana prava na tehničke izmjene!

Izdavanje primopredajne izjave

CE Izjava o sukladnosti vrijedi samo ako je tijekom puštanja u rad propisno ispunjena i potpisana izjava o primopredaju. Originalni dokument ostaje na mjestu postavljanja. Mole se instalateri za puštanje u rad ili inženjeri grijanja da pošalju kopiju izjave o primopredaji zajedno s jamstvenom karticom natrag u tvrtku Fröling. Kod puštanja u rad preko korisničke službe FRÖLING, evidentira se valjanost izjave o primopredaji na potvrdi o performansama od korisničke službe.

1.1 O ovoj uputi

Ove upute za montažu sadrže informacije za sljedeće veličine kotla PT4e / PT4e ESP: 200, 230, 250;

2 Sigurnost

2.1 Stupnjevi opasnosti u upozoravajućim napomenama

U ovoj dokumentaciji koriste se upozoravajuće napomene u sljedećim stupnjevima opasnosti, kako bi se ukazalo na neposredne opasnosti i važne sigurnosne propise:

OPASNOST

Opasna situacija je neizbjegna i, ako se ne poduzmu mjere, dovodi do ozbiljnih ozljeda ili čak smrti. Obvezno slijedite ove mjere!

UPOZORENJE

Može doći do opasne situacije i, ako se mjere ne poduzmu, dovodi do ozbiljnih ozljeda ili čak smrti. Radite izuzetno oprezno.

OPREZ

Može doći do opasne situacije i, ako se mjere ne poduzmu, do lakših ili manjih ozljeda.

NAPOMENA

Može doći do opasne situacije i, ako se mjere ne poštuju, može dovesti do oštećenja imovine ili okoliša.

2.2 Kvalifikacija montažnog osoblja

OPREZ



U slučaju montaže i ugrađivanja koje obavljaju nekvalificirane osobe:

Moguća materijalna šteta i ozljede!

Sljedeće se odnosi na montažu i ugrađivanje:

- Slijedite upute i napomene u uputama
- Rad na sustavu smiju izvoditi samo odgovarajuće kvalificirane osobe

Montažu, ugrađivanje, početno puštanje u rad i popravak smiju izvoditi samo kvalificirane osobe:

- Tehničar grijanja/ građevinski tehničar
- tehničar elektroinstalacije
- korisnička služba tvrtke Fröling

Montažno osoblje mora pročitati i razumjeti upute u dokumentaciji.

2.3 Zaštitna oprema za montažno osoblje

Osigurajte osobnu zaštitnu opremu u skladu s propisima o sprečavanju nesreća!



- Tijekom prijevoza, ugradnje i montaže:
 - prikladna radna odjeća
 - zaštitne rukavice
 - zaštitna obuća (najmanja zaštitna klasa S1P)

3 Napomene o provedbi

3.1 Pregled normi

Obavite instaliranje i puštanje u pogon sustava u skladu s lokalnim propisima o požaru i gradnji. Ako na nacionalnoj razini nije drugačije regulirano, u posljednjoj inačici primjenjuju se sljedeće norme i smjernice:

3.1.1 Opće norme za sustave grijanja

EN 303-5	Kotlovi na kruta goriva, ručno i automatski punjene peći, nazivne toplinske snage do 500 kW
EN 12828	Sustavi grijanja u zgradama - planiranje sustava grijanja topлом vodom
EN 13384-1	Ispušni sustavi - toplinske i protočno-tehničke metode proračuna Dio 1: Sustavi za dimne plinove s uređajima za loženje
ÖNORM H 5151	Planiranje centralnih sustava za grijanje topлом vodom sa ili bez pripreme tople vode
ÖNORM M 7510-1	Smjernice za provjeru sustava centralnog grijanja 1. dio: Opći zahtjevi i jednokratni pregledi
ÖNORM M 7510-4	Smjernice za provjeru sustava centralnog grijanja 4. dio: Jednostavna provjera sustava loženja na kruta goriva

3.1.2 Norme za građevinsko inženjerstvo i sigurnosne uređaje

ÖNORM H 5170	Sustav grijanja - zahtjevi za građevinsku i sigurnosnu tehnologiju, kao i zaštitu od požara i okoliša
ÖNORM M 7137	Peleti od prirodnog drva - zahtjevi za skladištenje peleta kod krajnjeg kupca
TRVB H 118	Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara (Austrija)

3.1.3 Norme za obradu vode za grijanje

ÖNORM H 5195-1	Sprečavanje oštećenja od korozije i stvaranja kamenca u sustavima grijanja topлом vodom s radnim temperaturama do 100 °C (Austrija)
VDI 2035	Izbjegavanje oštećenja u sustavima grijanja topлом vodom (Njemačka)
SWKI BT 102-01	Kvaliteta vode za sustave grijanja, pare, hlađenja i klimatizacije (Švicarska)
UNI 8065	Tehnička norma za regulaciju pripreme vode za grijanje DM 26.06.2015 (Ministarska uredba o minimalnim zahtjevima) Slijedite preporuke u toj normi i njezino ažuriranje. (Italija)

3.1.4 Propisi i norme za dopuštena goriva

1. BlmSchV	Prva uredba njemačke savezne vlade za provedbu Saveznog zakona o kontroli emisije (uredba o malim i srednjim sustavima s pećima) - u verziji objave od 26. siječnja 2010., BGBl. JG 2010 Dio I br. 4
EN ISO 17225-2	Čvrsta biogoriva, specifikacije i klase goriva' Dio 2: Drveni peleti za komercijalnu i kućnu uporabu

3.2 Instalacija i odobrenje

Kotao treba raditi u zatvorenom sustavu grijanja. Instalacija se temelji na sljedećim normama:

Normativna referenca

EN 12828 - sustavi grijanja u zgradama

VAŽNO: Svaki sustav grijanja mora biti odobren!

Izgradnja ili preinaka sustava grijanja mora se prijaviti nadzornom tijelu (inspekcijskoj agenciji) i odobriti ga:

Austrija: prijavite se građevinskom odjelu općine / magistrata

Njemačka: prijavite dimnjačaru / građevinskom odjelu

3.3 Montažno mjesto


Zahtjevi na podlogu:

- Ravno, čisto i suho
- Nezapaljivo i dovoljno stabilno

Zahtjevi za mjesto postavljanja:

- Otporan na mraz
- Dovoljno osvijetljeno
- Nema eksplozivne atmosfere npr. sa zapaljivim tvarima, vodikovim halogenidima, sredstvima za čišćenje ili radnim sredstvima
- Uporaba iznad 2000 metara nadmorske visine samo nakon savjetovanja s proizvođačem
- Zaštita sustava od pregledavanja i gniježđenja životinja (npr. glodavaca)
- Nema zapaljivih materijala u blizini sustava

3.4 Priključak na dimnjak / sustav dimnjaka



- | | |
|----------|---|
| 1 | Priključni vod na dimnjak |
| 2 | Mjerni otvor |
| 3 | Ograničenje vuče (propuha) |
| 4 | Zaklopka deflagracije (kod automatskih kotlova) |
| 5 | Toplinska izolacija |

NAPOMENA! Dimnjak mora odobriti dimnjačar!

Cjelokupni sustav za dimne plinove - dimnjak i priključak - mora biti projektiran prema ÖNORM / DIN EN 13384-1 tj. ÖNORM M 7515 / DIN 4705-1.

Temperature dimnih plinova u očišćenom stanju i ostale vrijednosti dimnih plinova mogu se naći u tablici s tehničkim podacima.



Uz to vrijede lokalni ili zakonski propisi!

Prema EN 303-5, cjelokupni sustav za dimne plinove mora biti konstruiran na takav način da se spriječi pojava čađe, nedovoljni tlak dotoka i kondenzacija. Uz to, u dopuštenom radnom području kotla mogu se pojaviti temperature dimnih plinova koje su niže od 160 K iznad sobne temperature.

3.4.1 Priklučni vod na dimnjak

Zahtjevi na vodu za grijanje:

- Najkraća ruta i uspon na dimnjak (preporuka 30 – 45°)
- Toplinski izolirano

Primjerna uredba o proizvodnji topline sagorijevanjem energetika (MFeuv) ¹⁾ (Njemačka)	EN 15287-1 i EN 15287-2
 <p>[mm]</p> <p>1. Pridržavajte se Uredbe o proizvodnji topline sagorijevanjem energetika (FeuV) odgovarajuće savezne zemlje 2. Komponenta od gorivog građevnog materijala 3. Negoriva izolacija 4. Zaštita od zračenja sa stražnjom ventilacijom</p>	 <p>[mm]</p> <p>3 x D (min. 375)</p> <p>1,5 x D (min. 200)</p>

Minimalni razmak od gorivih građevnih materijala prema uredbi MFeuV¹⁾ (Njemačka):

- 400 mm bez toplinske izolacije
- 100 mm kod najmanje 20 mm toplinske izolacije


Minimalni razmak od gorivih građevnih materijala u skladu s normama EN 15287-1 und EN 15287-2:

- 3 x nazivni promjer spojnog voda, no minimalno 375 mm (NM)
- 1,5 x nazivni promjer spojnog voda kod zaštite od zračenja sa stražnjom ventilacijom, no minimalno 200 mm (NM)

NAPOMENA! Obvezno je pridržavanje minimalnih razmaka u skladu s regionalno važećim normama i smjernicama

3.4.2 Mjerni otvor

Na priključnoj liniji između kotla i sustava dimnjaka mora se postaviti odgovarajući mjerni otvor za mjerjenje emisija iz sustava.



Ispred mjernog otvora (M) trebala bi se nalaziti ravna ulazna sekcija, u razmaku koji približno odgovara dvostrukom promjeru (D) priključnog voda. Nakon otvora za mjerjenje, treba predvidjeti ravnu izlaznu sekciju, u razmaku, koji približno odgovara jednostrukom promjeru priključnog voda. Mjerni otvor uvijek mora biti zatvoren dok sustav radi.

Promjer upotrijebljene mjerne sonde korisničke službe tvrtke Fröling iznosi 14 mm. Kako bi se izbjegle pogreške u mjerjenju zbog infiltracije zraka, otvor za mjerjenje ne smije biti većeg promjera od 21 mm.

3.4.3 Ograničenje vuče


Općenito se preporučuje ugradnja regulatora vuče. Ako je prekoračen maksimalno dopušteni tlak dostave naveden u podacima za konstrukciju dimovodnog sustava, mora se ugraditi graničnik vuče (podtlaka).

NAPOMENA! Pričvršćivanje graničnika vuče izravno ispod ušća dimovodne cijevi, osigurava ovdje stalni podtlak.

3.4.4 Zaklopka deflagracije

Prema TRVB H 118 (samo za Austriju), na priključnom vodu na dimnjak u neposrednoj blizini kotla mora se postaviti poklopac za deflagraciju. Smještanje se mora provesti tako da ne postoji opasnost za ljude!

3.5 Zrak za izgaranje



3.5.1 Dovod zraka za izgaranje na mjestu ugradnje

Sustav radi na način ovisan o zraku u prostoriji, tj. zrak za izgaranje za rad kotla uzima se s mesta ugradnje.

Zahtjevi:

- Otvor prema van
 - nema djelovanja na protok zraka zbog vremenskih utjecaja (npr. snijeg, lišće)
 - slobodna površina presjeka uzimajući u obzir npr. pokrivne rešetke, žaluzine
- Zračni kanali
 - za duljine cijevi preko 2 m kao i uz mehanički transport zraka za izgaranje obavite proračun strujanja (brzina protoka max. 1 m/s)

Normativna referenca

ÖNORM H 5170 - Zahtjevi za konstrukciju i zaštitu od požara

TRVB H118 - Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara

3.5.2 Zajednički rad sa sustavima za usisavanje zraka

Ako kotlovi ovisni o zraku u prostoriji rade zajedno sa sustavima za usisavanje zraka (npr. ventilacija dnevne sobe), potrebni su sigurnosni uređaji:

- Nadzornik tlaka zraka
- Termostat dimnih plinova
- Pogon nagiba prozora, prekidač nagiba prozora

NAPOMENA! Raspitajte se o sigurnosnoj opremi kod nadležnog dimnjačara

Preporuka za ventilaciju u prostorima za boravak:

Upotrijebite „samosigurnu“ ventilaciju prostora za boravak s oznakom F

Načelno vrijedi:

- podtlak na strani prostorije maks. 8 Pa
- sustavi za usisavanje zraka ne smiju prelaziti podtlak na strani prostorije
 - ako se prekorači, potreban je sigurnosni uređaj (nadzornik negativnog tlaka (podtlaka))

Za Njemačku vrijedi i sljedeće:

Upotrijebite sustav za nadzor podtlaka odobren u skladu s DIBt (npr. prekidač tlaka zraka P4), koji nadzire maksimalni podtlak od 4 Pa na mjestu ugradnje.

Uz to, pridržavajte se barem jedne od sljedeće tri mjere:

(Izvor: §4 MFeuV 2007 / 2010)

- Dimenzionirajte presjek otvora za zrak za izgaranje tako da maksimalni podtlak ne bude prekoračen tijekom rada kotla (zajednički rad)
- Koristite sigurnosne uređaje koji sprečavaju istodobni rad (izmjenični rad)
- Nadziranje ispuštanja dimnih plinova pomoću sigurnosnih uređaja (npr. termostat dimnih plinova)

Zajednički rad

Tijekom zajedničkog rada kotla i sustava za usisavanje zraka, provjereni sigurnosni uređaj (npr. presostat zraka) koji osigurava održavanje uvjeta tlaka. U slučaju kvara, sigurnosni uređaj isključuje sustav usisavanja zraka.

Naizmjenični rad

Provjereni sigurnosni uređaj (npr. termostat dimnih plinova) osigurava da kotao i sustav za usisavanje zraka ne rade istodobno, npr. prebacivanjem napajanja.

3.6 Voda za grijanje

Ako na nacionalnoj razini nije drugačije regulirano, u posljednjoj inačici primjenjuju se sljedeće norme i smjernice:

Austrija: Njemačka:	ÖNORM H 5195 VDI 2035	Švicarska: Italija:	SWKI BT 102-01 UNI 8065
------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------

Pridržavajte se normi i uzmite u obzir sljedeće preporuke:

- Težite pH vrijednosti između 8,2 i 10,0. Ako voda za grijanje dolazi u kontakt s aluminijem, obvezno je pridržavanje vrijednosti pH od 8,2 do 9,0
- Koristite tretiranu vodu za punjenje i dolijevanje u skladu s gore navedenim normama
- Izbjegavajte curenje i koristite zatvoreni sustav grijanja kako biste osigurali kvalitetu vode u radu
- Pri dopunjavanju vode za dolijevanje, ispustite zrak iz crijeva za punjenje prije spajanja kako biste sprječili ulazak zraka u sustav
- Voda za grijanje mora biti bistra i bez sedimentiranog materijala
- U pogledu zaštite od korozije u skladu s normom EN 14868 preporučuje se upotreba potpuno desalinizirane vode za punjenje i dolijevanje s električnom vodljivosti od 100 µS/cm

Prednosti vode niske slanosti odnosno desalinizirane vode:

- Poštuju se odgovarajuće primjenjive norme
- Manji pad performansi zbog smanjenog stvaranja kamenca
- Manja korozija zbog smanjenih agresivnih tvari
- Dugoročni rad uz uštedu troškova boljim iskorištavanjem energije

Voda za punjenje i dolijevanje kao i voda za grijanje prema smjernicama VDI 2035:

Ukupna snaga grijanja u kW	Količina zemnoalkalijskih metala u mol/m ³ (ukupna tvrdoča u dH)		
	Specifični volumen uređaja u l/kW snage grijanja ¹)		
	≤ 20	20 do ≤ 40	> 40
≤ 50 specifični udio vode generatora topline ≥ 0,3 l/kW ²)	nema	≤ 3,0 (16,8)	< 0,05 (0,3)
≤ 50 specifični udio vode generatora topline ≥ 0,3 l/kW ²) (npr. protočni grijач) i uređaji s električnim grijaćim elementima	≤ 3,0 (16,8)	≤ 1,5 (8,4)	
> 50 do ≤ 200	≤ 2,0 (11,2)	≤ 1,0 (5,6)	
> 200 do ≤ 600	≤ 1,5 (8,4)	< 0,05 (0,3)	
> 600	< 0,05 (0,3)		

1. Za izračun specifičnog volumena uređaja kod uređaja s više generatora topline mora se uvrstiti namanja pojedinačna snaga grijanja.
2. Kod uređaja s više generatora topline s različitim specifičnim udjelima vode mjerodavna je odgovarajući najmanji specifični udio vode.

Dodatni zahtjevi za Švicarsku

Voda za punjenje i dolijevanje mora biti demineralizirana (potpuno desalinizirana)

- Voda više ne sadrži sastojke koji bi se mogli taložiti i praviti naslage u sustavu
- To čini vodu električki neprovodljivom, što sprječava koroziju
- Također uklanja sve neutralne soli poput klorida, sulfata i nitrata, koje pod određenim uvjetima napadaju korozivne materijale

Ako se dio vode sustava izgubi, npr. popravcima, nadopunjena voda također mora biti demineralizirana. Omekšavanje vode nije dovoljno. Prije punjenja potrebno je profesionalno čišćenje i ispiranje sustava grijanja.

Kontrola:

- Nakon osam tjedana, pH vode mora biti između 8,2 i 10,0. Ako voda za grijanje dođe u kontakt s aluminijem, mora se održavati pH vrijednost od 8,0 do 8,5
- Jednom godišnje, s vrijednostima koje bilježi vlasnik

3.7 Sustavi za održavanje tlaka

Sustavi za održavanje tlaka u sustavima grijanja tople vode održavaju potrebnii tlak u zadanim granicama i nadoknađuju promjene u volumenu uzrokovane promjenama temperature u vodi za grijanje. Uglavnom se koriste dva sustava:

Održavanje tlaka kompresorom

U slučaju stanica za održavanje tlaka kojima se upravlja kompresorom, kompenzacijai volumena i održavanje tlaka odvijaju se pomoću promjenjivog zračnog jastuka u ekspanzijskoj posudi. Ako je tlak prenizak, kompresor pumpa zrak u posudu. Ako je tlak previšok, zrak se ispušta kroz elektromagnetski ventil. Sustavi su ugrađeni isključivo sa zatvorenim membranskim ekspanzijskim posudama i na taj način sprečavaju ulazak štetnog kisika u vodu za grijanje.

Održavanje tlaka crpkom

Stanica za održavanje tlaka s crpkom u osnovi se sastoji od crpke za održavanje tlaka, preljevnog ventila i spremnika za prikupljanje bez tlaka. Ventil omogućuje grijanje vode da teče u spremnik za sakupljanje kada postoji višak tlaka. Ako tlak padne ispod zadane vrijednosti, crpka usisava vodu iz sabirne posude i potiskuje je natrag u sustav grijanja. Sustavi za održavanje tlaka kojima upravlja crpka s **otvorenim ekspanzijskim posudama** (npr. bez membrane) dovode kisik iz zraka preko vodene površine, što stvara rizik od korozije za povezane dijelove sustava. Ovi sustavi ne nude uklanjanje kisika u smislu zaštite od korozije prema VDI 2035 i **ne smiju se koristiti s gledišta korozije**.

3.8 Međuspremnik

NAPOMENA

Upotreba međuspremnika obično nije potrebna da bi sustav ispravno funkcirao. Međutim, kombinacija s međuspremnikom pokazuje se korisnom, jer ovdje možete postići kontinuirano smanjenje u idealnom rasponu snage kotla!

Za ispravno dimenzioniranje međuspremnika i izolaciju vodova (prema ÖNORM M 7510 ili smjernici UZ37) obratite se svom instalateru ili tvrtki Fröling.

Dodatni zahtjevi za Švicarsku prema Uredbi o sprječavanju onečišćenja zraka (LRV), prilogu 3., točki 523

Automatski kotlovi za drvene pelete s ulaznom toplinskom snagom većom od 70 kW moraju biti opremljeni spremnikom topline zapremine najmanje 25 litara po kilovatu nazivne toplinske snage. Ove vrijednosti vrijede do 500 kW nazivne toplinske vrijednosti.

3.9 Povratno povećanje

Sve dok je povratak ogrjevne vode ispod minimalne temperature povrata, dodaje se dio protoka ogrjevne vode. To se postiže povećanjem povratnog protoka, koji je integriran u hidrauliku na bočnom dijelu kotla.

3.10 Ventilacija kotla



- Ugradite automatski ventil za odzračivanje na najvišu točku kotla ili na priključak za odzračivanje (ako je dostupan)!
 - ↳ Kao rezultat, zrak u kotlu se neprestano odvodi i izbjegavaju se funkcionalna oštećenja zbog zraka u kotlu
- Provjeriti funkciju ventilacije kotla
 - ↳ Nakon instalacije i ponovljeno prema uputama proizvođača


Savjet: Ugradite okomiti komad cijevi ispred automatskog ventila za odzračivanje kao smirujući dio, tako da ventil za odzračivanje bude postavljen iznad razine vode kotla

Preporuka: U vodove do kotla ugradite odvajač mikro-mjehurića


- ↳ Slijedite upute proizvođača!

4 Tehnika

4.1 Mjere PT4e 200-250 / PT4e 200-250 ESP




Dimenzi ja	Naziv		200-250
L1	Dužina separatora čestica (izborno)	mm	735
L2	Udaljenost između priključka za jedinicu ložača i stražnjeg dijela kotla		1310
L3	Duljina kotla		2005
L4	Ukupna duljina		2680
B1	Široki separator čestica (izborno)		160
B2	Širina kotla		1060
B3	Široka jedinica ložača		740
B4	Ukupna širina uklj. jedinicu ložača		1800
H1	Ukupna visina, uklj. dimovodni nastavak		2025
H2	Visina kotla		1950
H3	Visoki priključak crijevnih vodova		1805




Mjera	Naziv		200-250
B5	Razmak od priključka sigurnosnog izmjenjivača topline do strane kotla	mm	935
B6	Udaljenost između cijevi dimnih plinova i strane kotla		670
B7	Razmak između priključka cijevi dimnih plinova straga ¹⁾ do strane kotla		630
B8	Razmak priključka povrata do strane kotla		410
B9	Udaljenost priključka polaza do strane kotla		150
B10	Razmak između odvodnog priključka do strane kotla		690
H4	Visoki priključak sigurnosnog izmjenjivača topline		1755
H5	Visina priključka dimovodne cijevi straga ¹⁾		1350
H6	Razmak priključaka sigurnosnog izmjenjivača topline		40
H7	Visina priključka pražnjenja		180
H8	Visina priključka povratnog toka		1240
H9	Visina priključka dovoda		1770
1. izbornio			

4.2 Sastavnice i priključci



Poz.	Naziv	200-250
A	Priključak dimovodne cijevi	249 mm
B	Sigurnosni izmjjenjivač topline	1½"
C	Usisni ventilator	-
D	Polazni vod kotla	2 ½"
E	Priključak dimovodne cijevi straga (izbornno)	249 mm
F	Povratni vod kotla	2 ½"
G	Miješač povratnog povećanja	-
H	Crpka povratnog povećanja	WILO Stratos Para 30/1-8
I	Linijski regulacijski ventil	-
J	Pražnjenje	1"
K	Posuda za pepeo	160 litara
L	Priključak usisnog voda (naljepnica PELLETS (PELETI))	50 mm
M	Priključak voda povratnog zraka	50 mm

4.3 Vanjski usisni modul



Dimenzi ja	Naziv	Jedinica	Izvedbena veličina 1	Izvedbena veličina 2
L1	Dužina usisnog modula	mm	220	265
B1	Širina usisnog modula		235	290
H1	Visina usisnog modula		225	235
H2	Ukupna visina, uklj. priključka za crijevo		275	285
1	Priključak voda povratnog zraka (vod prema mjestu usisa)	mm	50	
2	Priključak voda povratnog zraka (vod prema kotlu)		50	

4.4 Tehnički podaci

4.4.1 PT4e 200 - 250

Naziv		PT4e 200 - 250			
		200	230	250	
Nominalna snaga zagrijavanja	kW	199	230	250	
Područje toplinske snage		59-199	69-230	75-250	
Električni priključak		400V / 50Hz / s osiguračem C16A			
Električna snaga (NL / TL)	W	120 / 55	146 / 55	162 / 55	
Težina kotla (uklj. jed. ložača, bez sadržaja vode)	kg	2500			
Sadržaj kotla (voda)	l	438			
Kapacitet ciklonskog spremnika		205 ¹⁾			
Raspoloživa visina dostave crpke ²⁾ (kod $\Delta T = 20K$)	mbar	446	340	273	
Maks. dozvoljena radna temperatura	°C	90			
Dopušteni radni tlak	bar	4			
Klasa kotla prema EN 303-5: 2012		5			
Razina buke u zraku	dB(A)	<70			
Dozvoljeno gorivo prema EN ISO 17225 ³⁾		Dio 2: Drveni pelet klase A1 / D06			
Broj ispitne knjige		PB 145	PB 178	PB 146	

1. odgovara oko 110 kg peleta uz specifičnu gustoću od 650 kg/m³
 2. Snaga crpke umanjena za otpor na strani vode u kotlu
 3. detaljnije informacije o gorivu nalaze se u uputama za uporabu, odjeljak „Dozvoljena goriva“

Uredba (EU) 2015/1187		
Godišnja energetska učinkovitost grijanja prostora η_s	%	≥ 78

Dodatne informacije prema Uredbi (EU) 2015/1189

Naziv	PT4e			
	200	230	250	
Način potpaljivanja	automatski			
Kondenzacijski kotao	ne			
Kotao na kruto gorivo za suproizvodnju topline i električne energije	ne			
Kombinirani grijач	ne			
Volumen međuspremnika	↳ "Međuspremnik" [▶ 16]			
Svojstva kada se radi isključivo sa željenim gorivom				
Oslobođena korisna toplina pri nominalnoj snazi zagrijavanja (P_n)	kW	211,8	236,6	252,6
Oslobođena korisna toplina pri 30% nazivne snage zagrijavanja (P_p)		58,9	58,9	58,9
Učinkovitost goriva pri nazivnoj snazi zagrijavanja (η_n)	%	87,0	86,6	86,3
Stupanj učinkovitosti goriva pri 30% nazivne snage zagrijavanja (η_p)		86,4	86,4	86,4

Naziv	PT4e			
	200	230	250	
Potrošnja pomoćne el. energije pri nazivnoj snazi zagrijavanja (el_{maks})	kW	0,120	0,146	0,162
Potrošnja dodatne el. energije pri 30% nazivne snage zagrijavanja (el_{min})		0,055	0,055	0,055
Potrošnja dodatne el. energije u stanju pripravnosti (P_{SB})		0,013	0,013	0,013

Uredba (EU) 2015/1189 - Emisije u [mg/m³] ¹⁾	
Godišnje emisije praštine kod grijanja prostora (PM)	≤ 30
Godišnje emisije plinovitih organskih spojeva kod zagrijavanja prostorija (OGC)	≤ 20
Godišnje emisije ugljičnog monoksida (CO) kod zagrijavanja prostorija	≤ 380
Godišnje emisije dušikovih oksida kod zagrijavanja prostorija (NO _x)	≤ 200

1. Emisije praštine, plinovitih organskih spojeva, ugljičnog monoksida i dušikovih oksida specificirani su u standardiziranom obliku na osnovi suhih dimnih plinova sa sadržajem kisika od 10% i pod standardnim uvjetima pri 0 °C i 1013 milibara

4.4.2 PT4e 200 – 250 ESP

Naziv	PT4e 200 – 250 ESP			
	200	230	250	
Nominalna snaga zagrijavanja	kW	199	230	250
Područje toplinske snage		59-199	69-230	75-250
Električni priključak	400V / 50Hz / s osiguračem C16A			
Električna snaga (NL / TL)	W	218 / 55	270 / 55	303 / 55
Težina kotla (uklј. jed. ložača, bez sadržaja vode)	kg	2500		
Sadržaj kotla (voda)	l	438		
Kapacitet ciklonskog spremnika		205 ¹⁾		
Raspoloživa visina dostave crpke ²⁾ (kod $\Delta T = 20K$)	mbar	446	340	273
Maks. dozvoljena radna temperatura	°C	90		
Dopušteni radni tlak	bar	4		
Klasa kotla prema EN 303-5: 2012		5		
Razina buke u zraku	dB(A)	<70		
Dozvoljeno gorivo prema EN ISO 17225 ³⁾	Dio 2: Drveni pelet klase A1 / D06			
Broj ispitne knjige		PB 176	PB 179	PB 177

1. odgovara oko 110 kg peleta uz specifičnu gustoću od 650 kg/m³
 2. Snaga crpke umanjena za otpor na strani vode u kotlu
 3. Detaljne informacije o gorivu nalaze se u uputama za uporabu, odjeljak „Dozvoljena goriva“

Uredba (EU) 2015/1187		
Godišnja energetska učinkovitost grijanja prostora n _s	%	≥ 78

Dodatne informacije prema Uredbi (EU) 2015/1189

Naziv	PT4e ESP			
	200	230	250	
Način potpaljivanja	automatski			
Kondenzacijski kotao	ne			
Kotao na kruto gorivo za suproizvodnju topline i električne energije	ne			
Kombinirani grijач	ne			
Volumen međuspremnika	↳ "Međuspremnik" [▶ 16]			
Svojstva kada se radi isključivo sa željenim gorivom				
Oslobođena korisna toplina pri nominalnoj snazi zagrijavanja (P_n)	kW	208,9	227,3	239,2
Oslobođena korisna toplina pri 30% nazivne snage zagrijavanja (P_p)		58,9	58,9	58,9
Učinkovitost goriva pri nazivnoj snazi zagrijavanja (η_n)	%	87,0	86,6	86,4
Stupanj učinkovitosti goriva pri 30% nazivne snage zagrijavanja (η_p)		86,4	86,4	86,4
Potrošnja pomoćne el. energije pri nazivnoj snazi zagrijavanja (el _{maks})	kW	0,218	0,270	0,303
Potrošnja dodatne el. energije pri 30% nazivne snage zagrijavanja (el _{min})		0,055	0,055	0,055
Potrošnja dodatne el. energije u stanju pripravnosti (P _{SB})		0,029	0,029	0,029

Uredba (EU) 2015/1189 - Emisije u [mg/m ³] ¹⁾	
Godišnje emisije prašine kod grijanja prostora (PM)	≤ 30
Godišnje emisije plinovitih organskih spojeva kod zagrijavanja prostorija (OGC)	≤ 20
Godišnje emisije ugljičnog monoksida (CO) kod zagrijavanja prostorija	≤ 380
Godišnje emisije dušikovih oksida kod zagrijavanja prostorija (NO _x)	≤ 200

1. Emisije prašine, plinovitih organskih spojeva, ugljičnog monoksida i dušikovih oksida specificirani su u standardiziranom obliku na osnovi suhih dimnih plinova sa sadržajem kisika od 10% i pod standardnim uvjetima pri 0 °C i 1013 milibara

4.4.3 Podaci za dizajn dimovodnog sustava

Naziv	°C	PT4e / PT4e ESP		
		200	230	250
Temperatura dimnih plinova pri nazivnom opterećenju	°C	130	135	140
Temperatura dimnih plinova pri djelomičnom opterećenju		85	85	85
Zapreminska koncentracija CO ₂ pri nazivnom opterećenju / djelomičnom opterećenju	%	12,3 / 11,3	12,3 / 11,3	12,8 / 11,8
Zapreminska koncentracija O ₂ pri nazivnom opterećenju / djelomičnom opterećenju		8,0 / 9,0	8,0 / 9,0	7,5 / 8,5
Maseni protok dimnih plinova pri nazivnom opterećenju	kg/h	425	493	517
	kg/s	0,118	0,137	0,144
Maseni protok dimnih plinova pri djelomičnom opterećenju	kg/h	133	155	162
	kg/s	0,037	0,043	0,045
Potreban dovodni tlak pri nazivnom opterećenju	Pa	5		
	mbar	0,05		
Potreban dovodni tlak kod djelomičnog opterećenja	Pa	2		
	mbar	0,02		
Najveći dopušteni tlak u isporuci	Pa	30		
	mbar	0,3		
Promjer dimovodne cijevi	mm	249		

4.4.4 Podaci za postavljanje sustava napajanja u slučaju nužde


Uređaj se može pogoniti agregatom za struju u slučaju nužde. Pritom je obvezno pridržavanje sljedećih navoda za postavljanje.

Naziv	Vrijednost
Trajna snaga (trofazno)	VA
Nazivni napon	VAC
Frekvencija	Hz

5 Transport i skladištenje

5.1 Tvorničko stanje

Kotao i pripadajuće sastavnice isporučuju se na paletama.



Poz.	Naziv	Jed.	200-250
L1	Duljina	mm	2340
B1	Širina		1160
H1	Visina		2055
Težina sastavnica:			
1	Kotao	kg	2320
2	Ciklonski spremnik		35
3	Jedinica ložača		55
4	Razdjelna kutija		10
5	Komorni rotacijski dozator		50

5.2 Privremena pohrana

Ako se montaža obavi kasnije, učinite sljedeće:

- Sastavnice skladište na zaštićenom mjestu, bez prašine i na suhom
- ↳ Vлага i mraz mogu oštetiti sastavnice, posebno električne dijelove!


5.3 Dostavljanje

NAPOMENA



Oštećenje sastavnica ako su nepropisno unesene

- Pridržavajte se uputa za transport na pakiranju
- Sastavnice pažljivo transportirajte kako ih ne biste oštetili
- Pakiranje zaštititi od vlage
- Pri podizanju obratite pozornost na težište palete




- Postavite viličar ili sličan uređaj za podizanje na pod od kotla i unesite dijelove
 - ↳ **PT4e 200-250:** Duljina čeljusti min. 1500 mm, nosivost min. 2500 kg


Ako kotao treba demontirati radi postavljanja:

- Demontaža kartonske ambalaže i transportnih okvira
 - ↳ "Demontaža kartonske ambalaže i transportnih okvira" [▶ 30]
- Demontirajte dijelove kotla tako da se mogu unijeti
 - ↳ "Rastavljanje u teškoj instalacijskoj situaciji" [▶ 27]

Postavljanje s dizalicom:



- Uklonite izolacijski poklopac i toplinsku izolaciju
- Otpustite vijčani spoj na prednjem poklopcu izmjenjivača topline i otvorite poklopac
 - ↳ Upotrijebite isporučeni ključ




- Ovjesite kuke dizalice na obje ušica dizalice u prostoru za sakupljanje dimnih plinova i na izmjenjivaču topline te postavite kotao

↳ Samo uporabom sve četiri podizne ušice moguće je precizno postavljanje

5.4 Rastavljanje u teškoj instalacijskoj situaciji

Ako se prethodno sastavljeni kotao ne može unijeti zbog prostornih uvjeta, pojedini se dijelovi mogu rastaviti.


NAPOMENA! Obavite samo one korake koji su prijeko potrebni za ugradnju kotla!




- Skinite izolacijski poklopac izmjenjivača topline

↳ PT4e 200-250: dva izolacijska poklopca


- Popustite oba vijka i skinite regulacijski poklopac




- Otvorite izolacijska vrata
- Popustite malu blendu na šarkama desnih izolacijskih vrata
- Popustite poklopac upravljačkog dijela na lijevim izolacijskim vratima
- Izvucite oba utikača na upravljačkom dijelu
- Otkvačite oba izolacijska vrata




- Izvucite utikač paljenja i pogona jed. ložača na modulu drvne sječke
- Izvucite kabel iz kabelskog kanala u regulacijskoj kutiji
 - ↳ Kabeli mogu ostati u kabelskom kanalu bočnog dijela
- Demontirajte jedinicu za paljenje, uključujući žareći upaljač pored jed. ložača



- Otpustite vijke i izvadite bočne dijelove




Popustite vijke i uklonite oba donja okvira



Demontirajte poklopac za održavanje na obje strane kotla

Dimenzije unosa nakon demontaže:




Poz.	Jed.	200-250
L	mm	2210
B		980
H		2030

NAPOMENA! Montaža svih sastavnica izvodi se obrnutim redoslijedom kao demontaža.


Spojite utikač žarećeg upaljača na modulu drvene sječke u položaju „ELEKTRISCHE ZÜNDUNG“ („ELEKTRIČNO PALJENJE“) i pogon jed. ložača u položaju „STOKERSCHNECKE“ („DOZIRNI PUŽ LOŽAČA“).

5.5 Pozicioniranje na mjestu instalacije

5.5.1 Demontaža kartonske ambalaže i transportnih okvira




- Uklonite trake za učvršćenje i kartonsku pakovinu povucite prema gore
- Demontirajte transportne okvire sprijeda i straga



- Demontirajte bočne transportne okvire na dnu kotla

5.5.2 Područja rukovanja i održavanja sustava

- Općenito, sustav mora biti postavljen tako da bude dostupan sa svih strana i da se radovi na održavanju mogu provesti brzo i jednostavno!
- Lokalni propisi za potrebna područja održavanja za odobrenje dimnjaka, moraju se dodatno poštivati uz navedene razmake!
- Pri postavljanju sustava pridržavajte se važećih normi i propisa!
- Također se pridržavajte normi za zvučnu izolaciju!
(ÖNORM H 5190 - mjere zaštite od buke)




A	900 mm
B	300 mm
B1	300 mm
C	500 mm
D	300 mm
E	500 mm ¹⁾
E1	300 mm

1. Područje održavanja za uklanjanje WOS opruga prema gore


6 Montaža

6.1 Pregled montaže



1	Cijevna stezaljka (obujmica)	11	Brtva jedinice ložača
2	Ciklonski spremnik	12	Montiranje podne izolacije straga bočno
3	Komorni rotacijski dozator	13	Montiranje podne izolacije straga u sredini
4	Razvodni ormari	14	Izolacija poda sprijeda
5	Izolacijska ploča kanala jed. ložača	15	Podlošci kotla (8 kom.)
6	Osjetnik temperature	16	Posuda za pepeo
7	Jedinica ložača	17	Linijski regulacijski ventil (izborno)
8	Izolacijske ploče, prirubnica, kanal jed. ložača	18	Poklopac usisnog modula
9	Poklopac kanala jed. ložača	19	Usisni modul
10	Toplinska izolacija kanal jed. ložača		


6.2 Priložena oprema



1	Žarač s drškom	3	Ključevi za okove vrata i WOS poklopac
2	Nasadni ključ SW 13	4	Četka za čišćenje 24 x 50 x 1200


6.3 Montaža kotla

6.3.1 Poravnavanje kotla




- Podići kotao s prikladnom podiznom napravom
- Postavite podlagač Sylomer ispod dna kotla
 - ↳ Podlagači Sylomer sprječavaju prijenos zvuka na pod
- Pažljivo rasteretite napravu za podizanje i provjerite je li kotao vodoravan
- Ako je potrebno, poravnajte kotao sa nosivim podmetačima


6.3.2 Montiranje sustava za usisavanje peleta




- Demontirajte blende jed. ložača s desne strane kotla
 - ↳ Blende jedinice ložača više nisu potrebne
- Postavljanje brtve na priključnoj prirubnici
- Uvedite jedinicu ložača na oba svornjaka za blokiranje (A) i fiksirajte je
 - 4x vijak s šesterokutnom glavom M10 x 30
- Postavite prirubnicu jedinice ložača vodoravno na podesivim nogama
- Montirajte komorni rotacijski dozator na jedinicu ložača kako je prikazano
 - 4x vijak sa šesterokutnom glavom M8 x 20




- Pričvrstite ciklonski spremnik na komorni rotacijski dozator
-4x vijak sa šesterokutnom glavom M8 x 16
 - ↳ Obratite pozornost na sekciju pogonskog prijenosa (A) od komornog rotacijskog dozatora!
- Demontirajte poklopac na uklopnom ormariću
- 4x vijak s lećastom glavom M6 x 20 s kontaktnom podloškom



- Otpustite četiri vijka na nosaču za razdjelnu kutiju
- Ovjesite razdjelnu kutiju na glave vijaka i čvrsto stegnite vijke
- Pozicionirajte toplinsku izolaciju na prirubnici jedinice ložača




- Postavite ploče za toplinsku izolaciju na jed. ložača kako je prikazano
- Omotajte toplinsku izolaciju oko kanala jed. ložača




- Demontirajte poklopac na kabelskom kanalu
- Otpustite vijke steznog lima na ložaču
- Gurnite osjetnik temperature ispod steznog lima i učvrstite vijke

6.3.3 Provjerite povratno povećanje




- Demontirajte stražnju blendu na povratnom vodu, kao i blendu ispod
- Zategnite sve vijčane spojeve površine povratnog voda papagaj kliještim
 - ↳ Vijčani spojevi mogli olabaviti tijekom transporta!
 - ↳ **VAŽNO:** Prije i nakon punjenja sustava vodom za grijanje, provjerite nepropusnost vijčanih spojeva povratnog povećanja

6.3.4 Poravnajte spremnik pepela




- Položite isporučene razmačne limove na oba kanala za pepeo
- Gurnite posudu za pepeo u kotao i učvrstite je steznom polugom
- Otpustite vijčani spoj i prilagodite valjke na površinu podloge
- Poravnajte posudu za pepeo vodoravno i učvrstite vijčani spoj
- Izvucite posudu za pepeo i uklonite razmačne limove


Provjerite nagnječenje brtvi



- Otvorite izolacijska vrata i izvucite posudu za pepeo
- Demontaža prednje blende
- Gurnite posudu za pepeo u kotao i učvrstite je steznom polugom
- Provjerite ima li nagnječenja na brtvama




- Brtva je vidljivo nagnječena:
 - Postavljanje u redu
- Brtva je slobodna na kanalu
 - Nadopunite razmačnu ploču




- Skinite brtvu na dotičnom kanalu
- Ponovno gurnite razmačnu ploču i brtvu na kanalu
- Gurnite posudu za pepeo u kotao i ponovno provjerite nagnječenje

6.3.5 Montiranje linijskog regulacijskog ventila




- Demontirajte stražnju blendu na povratnom vodu, kao i blendu ispod



- Demontirajte oba cijevna komada s kuglastim slavinama, umjesto njih zatvorite linijske regulacijske ventile

☞ VAŽNO: Obratite pozornost na smjer protoka! Strelica (A) mora pokazivati prema dolje!



- Izvadite predrezove (A) na donjoj blendi
- ☞ Uklonite neravnine polukružnom turpijom
- Donju blendu montirajte na linijske regulacijske ventile
- Montirajte stražnju blendu na povratni vod


6.3.6 Montaža vanjskog usisnog modula

Provedba dostave peleta preko vanjskog usisnog modula. Usisni modul ugrađen je u vod za povratni zrak između kotla i usisnog mesta.


Kod montaže, potrebno je uzeti u obzir sljedeće točke:

- Položaj u povratnom zračnom vodu može se slobodno odabrati.
Kada se koristi izborni PST otprašivač peleta, preporučujemo ugradnju usisnog modula u povratni vod zraka između otprašivača peleta i spremišta radi zaštite turbine od prašine peleta
- Prije ugradnje mora se provjeriti je li isporučeni materijal za ugradnju prikladan i, ako je potrebno, mora se zamijeniti materijalom koji je prikladan za podlogu.
- Za pravilno funkcioniranje usisne turbine nije potreban poseban položaj ugradnje. Usisni modul je poželjno montiran na takav način da postojeći otvor na kućištu nisu na vrhu, a usisna turbina je zaštićena od vanjskih utjecaja.
- Kako bi se spriječio pristup rotirajućim dijelovima, električno povezivanje i puštanje u rad vanjskog usisnog modula mogu se obaviti tek nakon spajanja crijevnih vodova.

Ovisno o tipu kotla, koriste se dvije različite veličine usisnog modula. Sama montaža jednaka je za obje veličine.




- Odvijte vijke na bočnoj strani usisnog modula i uklonite poklopac
- Donji dio montirajte s isporučenim učvrsnicama (tiplima) i vijcima na bilo kojem mjestu u povratnom zračnom vodu
 - ☞ Ako je usisni modul postavljen na maksimalnoj udaljenosti 2 m od kotla, dovodni vod se može koristiti spremjan za uključivanje. U slučaju većih udaljenosti, opskrbni vod mora se na licu mesta produžiti u skladu s tom dužinom




- Odmotajte kabel usisne turbine i uvucite ga kroz otvor na donjoj strani kućišta
- Uklonite zaštitni poklopac na donjoj strani usisnog modula
- Položite vod povratnog zraka od usisnog mesta do usisnog modula i učvrstite ga na tlačnoj strani (položaj 1) stezaljkom za crijevo
- Drugi dio voda povratnog zraka fiksirajte na strani podtlaka (položaj 2) stezaljkom za crijevo i usmjerite do kotla

NAPOMENA! Kod priključivanja paziti na izjednačenje potencijala, ☺ "Montažne napomene za crijevne vodove" [▶ 42]



- Učvrstite poklopac s prethodno ukljenjenim vijcima

6.3.7 Postavite usisna crijeva na kotao




Učvrstite usisna crijeva na spojeve stezaljkama za crijeva

↳ Pri tome pričvrstite usisni vod za palete na priključak s naljepnicom „PELLETS“

NAPOMENA! Kod priključivanja usisnih crijeva pazite na izjednačenje potencijala.

6.3.8 Montažne napomene za crijevne vodove




Pridržavajte se sljedećih napomena:

- Ne presavijati crijevne vodove! Minimalni polumjer savijanja = 30 cm
- Položite crijeva što je moguće ravnije. Vodovi s progibom mogu dovesti do takozvanih „vreća“ i više ne može biti zajamčeno besprijekorno punjenje peletom
- Položite crijevne vodove kratko i sigurne za hodanje
- Crijevni vodovi nisu otporni na UV zračenje. Stoga vrijedi: Ne postavljajte crijevovode na otvorenom
- Crijevovodi su prikladni za temperature do 60 °C. Stoga vrijedi: Crijevovodi ne smiju doći u kontakt s dimovodnim cijevima ili neizoliranim cijevima za grijanje
- Crijevovodi moraju biti uzemljeni s obje strane, tako da pri transportu peleta ne mogu nastati statički naboji
- Usisni vod do kotla mora biti izrađen iz jednog dijela
- Povratni zračni vod može se sastojati od nekoliko dijelova, ali mora se uspostaviti kontinuirano izjednačavanje potencijala
- Za sustave snage iznad 35 kW preporučuju se crijevni vodovi s PU ulazom zbog povećanog opterećenja


Izjednačenje potencijala

NAPOMENA! Osigurajte neprestano izjednačenje potencijala pri priključivanju crijevnih vodova!



- Postavite žicu za uzemljenje crijevnih vodova približno 8 cm
 - ↳ **SAVJET:** Prorežite kabel nožem uzduž plašta (žičanog opleta)
- Savijte žicu za uzemljenje u petlju prema unutra
 - ↳ Time se sprječava oštećenje žice za uzemljenje peletom koji se transportira
- Navucite stezaljku za crijeva na crijevni vod i fiksirajte je na priključak
 - ↳ Provjerite da postoji kontakt između žice za uzemljenje i priključka. Ako je potrebno, uklonite boju s tog mesta
 - ↳ **SAVJET:** Kod teške prohodnosti prilikom priključenja, malo navlažite priključke vodom (ne upotrebljavajte mazivo!)

6.4 Hidraulički priključak



1 Termičko osiguranje

- Spajanje sigurnosnog uređaja za termičko pražnjenje mora biti izvedeno u skladu s ÖNORM / DIN EN 303-5 i prema gore prikazanoj shemi
- Uređaj za termičko pražnjenje mora biti trajno povezan s vodovodnom mrežom hladne vode pod tlakom (temperatura $\leq 15^{\circ}\text{C}$)
- Ako je tlak hladne vode ≥ 6 bar, potreban je reduksijski ventil za smanjenje tlaka (1.5)
Minimalni tlak hladne vode = 2 bara

1.1 Osjetnik sigurnosnog uređaja za termičko pražnjenje

1.2 Sigurnosni uređaj za termičko pražnjenje (otvara se približno na 95°C)

1.3 Ventil za čišćenje (T-komad)

1.4 Hvatač nečistoća

1.5 Ventil za smanjenje tlaka

1.6 Zaštita od povratnog toka za sprječavanje prodora stajaće vode u mrežu pitke vode

1.7 Slobodno ispuštanje bez prottlaka s vidljivim putem istjecanja (npr. ispusni lijevak)

2 Sigurnosni ventil

- Zahtjevi za sigurnosne ventile prema normi DIN EN ISO 4126-1
- Minimalni promjer na ulazu sigurnosnog ventila prema normi EN 12828:
DN15 (≤ 50 kW), DN20 (> 50 do ≤ 100 kW), DN25 (> 100 do ≤ 200 kW), DN32 (> 200 do ≤ 300 kW), DN40 (> 300 do ≤ 600 kW), DN50 (> 600 do ≤ 900 kW)
- Maksimalni zadani tlak prema dopuštenom radnom tlaku kotla, pogledajte poglavlje „Tehnički podaci“
- Sigurnosni ventil mora biti postavljen na pristupačan način na kotlu ili u neposrednoj blizini u polaznom vodu tako da se ne može blokirati
- Mora biti zajamčena nesmetana i bezopasna drenaža izlazeće pare ili vode

3 Povratno povećanje

4 Membranska ekspanzijska posuda

- Membranska ekspanzijska posuda mora biti u skladu s EN 13831 i mora sadržavati najmanje maksimalni volumen ekspanzije vode za grijanje u sustavu, uključujući rezervnu vodu
- Dimenzioniranje se mora izvesti u skladu s projektnim podacima u EN 12828 - Dodatak D.
- Poželjno je da se instalira u povratnom vodu. Moraju se poštivati upute proizvođača za ugradnju

5 Preporuka za ugradnju kontrolne opcije (npr. termometra)

6.5 Električni priključak

OPASNOST



Kada radite na električnim komponentama:

Opasnost po život od strujnog udara!

Sljedeće se odnosi na radeve na električnim komponentama:

- Poslove neka obavlja samo kvalificirani električar
- Pridržavajte se važećih normi i propisa
-  Zabranjeni su radovi na električnim komponentama od strane neovlaštenih osoba

OPREZ



Kada kabeli dolaze u kontakt s vrućim površinama:


Opasnost od požara u sustavu i mogućnost strujnog udara!

Kod montažnih radova vrijedi:

- Kablove držite podalje od dijelova kotla koji se tijekom rada zagriju (npr. kanal jed. ložača, inspekcijski poklopac, dimovodna cijev, otpepeljavanje, ...)
- Položite kabele u za to predviđene kabelske kanale i osigurajte ih od klizanja kabelskim vezicama

Priprema konektora


Neke su sastavnice spremne za priključivanje, pri čemu je kabel pričvršćen na zastavicu konektora kabelskom vezicom.



- Uklonite kabelsku vezicu sa zastavice konektora
- Pojedinačne žice povežite kabelskom vezicom (A)


6.5.1 Pregled tiskanih pločica

PT4e 200-250




Poz.	Naziv	Poz.	Naziv
1	Sigurnosni ograničivač temperature (STB)	7	Digitalni modul
2	Glavna sklopka	8	Mrežni dio
3	Utikač za mrežni priključak	9	Serijske stezaljke
4	Osnovni modul	10	Modul za pražnjenje
5	Modul miješalice povrata (nije upotrijebljen)	11	Moduldrvne sječke
6	Hidraulički modul		

Razdjelna kutija PT4e 200-250




Poz.	Naziv	Poz.	Naziv
1	Digitalni modul	4	Mrežni filter
2	Releji	5	Serijske stezaljke
3	Zaštitna sklopka voda		


Modul za pražnjenje (kod usisnog vijka peleta s prebacivanjem)

Poz.	Naziv	Poz.	Naziv
1	Modul za pražnjenje	3	Utikač za opskrbu naponom
2	Glavna sklopka		

6.5.2 Provedite kabel do regulacije kotla




- Uklonite izolacijski poklopac i toplinsku izolaciju
- Otpustite osiguračke vijke i kontaktne podloške na poklopcu regulatora
- Gurnite poklopac regulatora malo unazad i uklonite ga prema gore



- Postavite kabele svih komponenti preko kabelskog kanal (A) za regulaciju kotla
 - ↳ Napon napajanja 230 V
 - ↳ Veza sabirnice podataka
 - ↳ Opskrba s 24 V DC
 - ↳ Osjetnik temperature nadzora jed. ložača
 - ↳ Osjetnici razine
- Pazite da kabeli ne dodiruju vruće dijelove kotla
 - ↳ Pridržavajte se upozoravajuće napomene, ["Električni priključak" \[▶ 45\]](#)
 - ↳ Ne postavljajte kabel preko oštih rubova


6.5.3 Priključite sastavnice usisnog ciklona



Priklučak nekih sastavnica obavlja se na dvorazinskim stezalkama u razdjelnoj kutiji usisnog ciklona. Ovi se dvorazinski terminali sastoje od dvije odvojene etaže, s time da su središnji priključci (1) i vanjski priključci (2) međusobno povezani. Brojčana oznaka središnjeg priključka (1) postavljena je u sredini stezaljke, a brojčana oznaka vanjskih priključaka (2) nalijepljena je ispred stezaljke.


- Uspostavite priključke prema priloženom strujnom planu
 - Obavite kabliranje fleksibilnim oplaštenim kabelima i dimenzionirajte presjek prema regionalno vrijedećim normama i propisima

Spojite opskrbu naponom od 230 V




- Uspostavite opskrbu naponom od 230 V od razdjelne kutije prema stezaljki za povezivanje uređaja u regulaciji kotla

Priklučivanje usisne turbine




- Spojite opskrbni vod usisne turbine u razvodnoj kutiji

Priklučivanje osjetnika razine




- Spojite oba osjetnika razine ciklonskog spremnika u razdjelnoj kutiji
- ↳ Osjetnik gornje razine (B) s oznakom „Niveau Max.“ („Maks. razina“)

Priklučite napajanje od 24 V DC




- Uspostavite napajanje od 24 V od razdjelne kutije prema moduludrvne sječke u regulaciji kotla

Spojite osjetnik temperature za nadzor jed. ložača




- Spojite osjetnik temperature za nadzor jed. ložača na osnovnom modulu u regulaciji kotla

Uspostavite vezu sabirnice podataka



- Uspostavite vezu sabirnice podataka digitalnog modula u razdjelnoj kutiji prema hidrauličkom modulu u regulaciji kotla na slobodnoj utičnici

Kontrola digitalnog modula



- Postavite modulsku adresu digitalnog modula u razdjelnoj kutiji na „3“


6.5.4 Priklučite pojedinačni sustav pražnjenja

Ovisno o situaciji u skladišnoj sobi, mogu se priključivati sljedeći sustavi dostave peleta:

- Vrećasti silos, kocka, ručni RS 4 ili pojedinačna sonda
- Krtica peleta
- Usisni vijak peleta
- Sustav za usisavanje peleta RS 4 / RS 8


NAPOMENA! Obratite pozornost na priložene Upute za ugradnju i rukovanje upotrijebljenog sustava pražnjenja. Obratite pozornost na montažne napomene za crijevne vodove,  "Montažne napomene za crijevne vodove" [▶ 42]

Vrećasti silos / kocka / ručni RS 4 / pojedinačna sonda






Nisu potrebni nikakvi dodatni električni kabeli kada se koristi vrećasti silos, kocka, ručni RS 4 ili pojedinačna sonda.

Dodatao za vrećasti silos s vibracijskim uređajem:



- Uspostavite opskrbni vod razdjelne kutije prema utičnici produžnog kabela na vibracijskom uređaju


Krtica peleta




- Uspostavite opskrbni vod razdjelne kutije prema utičnom spoju ili priključnoj kutiji krtice za pelet

Usisni vijak peleta

NAPOMENA! U regulacijskoj kutiji kotla ugrađen je modul za pražnjenje.




- Priklučite osjetnik usisnog vijka peleta na modulu za pražnjenje u regulaciji kotla




- Priklučite motor s prijenosom usisnog vijka peleta na modulu za pražnjenje u regulaciji kotla


Sustav za usisavanje peleta RS 4 / RS 8



- Uspostavite priključni vod za upravljanje motorom i upravljanje položajem od razdjelne kutije prema osnovnom modulu u regulaciji kotla




- Uspostavite priključni vod za upravljanje motorom od razdjelne kutije prema utikaču s 4 pola jedinice za prebacivanje



- Uspostavite priključni vod za upravljanje položajem od razdjelne kutije prema utikaču s 3 pola jedinice za prebacivanje

6.5.5 Priključite više sustava pražnjenja s prebacivanjem




Pri upotrebi modula usisavanja 1-2-3 moguća je upotreba do tri jednakih sustava pražnjenja za jedan kotao:


- Vrećasti silos, kocka, ručni RS 4 ili pojedinačna sonda
- Krtica peleta
- Usisni vijak peleta
- Sustav za usisavanje peleta RS 4 / RS 8

NAPOMENA! Obratite pozornost na priložene Upute za ugradnju i rukovanje upotrijebljenog sustava pražnjenja. Obratite pozornost na montažne napomene za crijevne vodove, ➔ "Montažne napomene za crijevne vodove" [► 42]

Priklučite usisni modul 1-2-3




- Uspostavite priključni vod od razdjelne kutije prema tiskanoj pločici na usisnom modulu
- Postavite smjer vrtnje servomotora udesno (R)





- Uspostavite priključni vod za signal dozvole serijske stezaljke X1 na X2

Vrećasti silos / kocka / ručni RS 4 / pojedinačna sonda s prebacivanjem





Nisu potrebni nikakvi dodatni električni kabeli kada se koristi vrećasti silos, kocka, ručni RS 4 ili pojedinačna sonda. Mogu se kombinirati sve vrste ovih sustava (npr. 2 x vrećasti silos i 1 x kocka).

Dodatno za vrećaste silose s vibracijskim uređajima:



- Uspostavite priključne vodove od razdjelne kutije prema utičnicama produžnih kabela na vibracijskim uređajima

Krtica peleta s prebacivanjem



- Uspostavite priključne vodove od razdjelne kutije prema utičnim spojevima (krtica peleta Classic) ili priključnim kutijama (krtica peleta E3)

Usisni vijak peleta s prebacivanjem





NAPOMENA! Za električno označenje komponenti dodatno je potreban modul za pražnjenje.

Provode sljedeće korake na modulu za pražnjenje:


- Uspostavite vezu sabirnice podataka s kotлом
- Uspostavite vezu od 24 V s kotлом
- Uspostavite opskrbu naponom od 400 V na mjestu ugradnje
- Priključite blokadu
- Zatvorite ulaze za poklopce vertikalnog okna koji se ne upotrebljavaju žicom za premoštenje
- Provjerite zaključni kratkospojnik
- Provjerite adresu modula

NAPOMENA! Za detaljan opis pogledajte Upute za montažu modula za pražnjenje!


Shematski dijagram električnog priključka pražnjenja:




- Priključite osjetnik usisnog vijka peleta 1 na modulu za pražnjenje (adresa 0) u regulaciji kotla



- Priključite osjetnike usisnih vijaka peleta 2 i 3 na modulu za pražnjenje (adresa 1) u zidnom kućištu




- Priključite motor s prijenosom usisnog vijka peleta 1 na modulu za pražnjenje (adresa 0) u regulaciji kotla




- Priključite motore s prijenosom usisnih vijaka peleta 2 i 3 na modulu za pražnjenje (adresa 1) u zidnom kućištu


Sustav za usisavanje peleta RS 4 / RS 8 s prebacivanjem



- Uspostavite priključni vod za upravljanje motorom i upravljanje položajem od razdjelne kutije prema osnovnom modulu u regulaciji kotla




- Uspostavite priključni vod za upravljanje motorom od razdjelne kutije prema utikačima s 4 pola jedinica za prebacivanje




- Uspostavite priključni vod za upravljanje položajem od razdjelne kutije prema utičicima s 3 pola jedinica za prebacivanje

6.5.6 Uspostavite mrežni priključak na kotlu




- Odblokirajte mrežni utikač na stražnjoj strani kotla pritiskom i izvucite ga
- Otvorite utikač i spojite kabel mrežnog napajanja
 - ↳ Obavite kabliranje fleksibilnim oplaštenim kabelima i dimenzionirajte presjek prema regionalno vrijедecim normama i propisima
 - ↳ Opskrbni vod (mrežni priključak) mora biti osiguran na mjestu ugradnje sa C16A!

6.5.7 Izjednačenje potencijala




- Obavite izjednačenje potencijala na dnu kotla u skladu s važećim normama i propisima!


6.6 Završni radovi




- Montiranje poklopca na kabelskom kanalu
- Ovjesite i fiksirajte poklopce na bočni dio kotla




- Postavite poklopac regulatora na regulatorsku kutiju i pomaknite ga prema naprijed
- Pričvrstite poklopac regulatora sigurnosnim vijcima i kontaktnim podloškama



- Postavite poklopac izmjenjivača topline i učvrstite ga vijcima sa zvjezdastom drškom
- Položite izolacijski poklopac i toplinsku izolaciju




- Gurnite podnu izolaciju sprijeda, kao i straga, ispod kotla, kako je prikazano



- Gurnite posudu za pepeo na kanalu za pepeo i učvrstite je polugom za zaključavanje (A)
- Gurnite ploču s ključem (B) u sigurnosni granični prekidač i zatvorite oba izolacijska vrata


Sigurnosni krajnji prekidač po potrebi se može prilagoditi posudi za pepeo:



- Otvorite izolacijska vrata i demontirajte blendu koja je iza
- Gurnite posudu za pepeo na kanalu za pepeo i učvrstite je polugom za zaključavanje
- Namjestite visinu i razmak sigurnosnog krajnjeg prekidača ploči s ključem na posudi za pepeo


6.6.1 Izolirajte spojni vod

Kada upotrebljavate opcionalno dostupnu toplinsku izolaciju tvrtke Fröling GesmbH, imajte na umu sljedeće korake:




- Namjestite polovice školjke toplinske izolacije na duljinu i postavite ih oko spojne cijevi
- Napravite otvor za pristup mjernom otvoru
- Uklonite zaštitne folije s izbočenih jezičaka
- Zalijepite poluškoljke zajedno

6.6.2 Montaža nosača za pribor



- Montirajte nosač na zid u blizini kotla pomoću odgovarajućeg montažnog materijala
- Objesite pribor na nosač

6.6.3 Nalijepite dodatnu tipsku pločicu (za PT4e ESP)



- Nalijepite dodatnu tipsku pločicu (A) na vidljivom bočnom dijelu ispod tipske pločice kotla

7 Puštanje u rad

7.1 Konfiguriranje kotla prije puštanja u rad

Kotao se mora prilagoditi okruženju grijanja prije prvog pokretanja!

NAPOMENA

Samo postavljanje sustava od strane stručnjaka i poštivanje standardnih tvorničkih postavki mogu jamčiti optimalnu učinkovitost, a time i učinkovit rad s niskim emisijama!

Stoga vrijedi:

- Prvo puštanje u rad obavite kod ovlaštenog instalatera ili korisničke službe tvrtke Fröling

NAPOMENA

Strana tijela u sustavu grijanja narušavaju njegovu operativnu sigurnost i mogu prouzročiti materijalnu štetu.

Stoga vrijedi:

- Prije početnog pokretanja isperite cijeli sustav u skladu s EN 14336
- Preporuka: Promjer cijevi za ispiranje u polazu i povratu prema ŠNORM H 5195 dimenzionirajte kao promjer cijevi u sustavu grijanja, ali ne više od DN 50
- Uključite glavnu sklopku
- Prilagodite upravljanje kotлом vrsti postrojenja
- Preuzimanje standardnih vrijednosti kotla

NAPOMENA! Za dodjeljivanje tipaka i koraka potrebnih za promjenu parametara, pogledajte Upute za uporabu regulacije kotla!

- Provjera tlaka u sustavu grijanja
- Provjerite je li sustav grijanja potpuno odzračen
- Provjerite nepropusnost svih brzih odzračivača cjelokupnog sustava grijanja
- Provjerite jesu li svi priključci za dovod vode dobro zatvoreni
 - ↳ Obratite posebnu pozornost na one priključke s kojih su tijekom montaže uklonjeni čepovi
- Provjerite cijeli podignuti povrat na nepropusnost i provjerite pravilno funkciranje
- Provjerite jesu li postavljeni svi potrebni sigurnosni uređaji
- Provjerite je li dostatna ulazna i izlazna ventilacija kotlovnice
- Provjerite postoji li nepropusnost u kotlu
 - ↳ Sva vrata i inspekcijski otvori moraju biti dobro zatvoreni!
- Provjerite nepropusnost svih slijepih čepova (npr. pražnjenja)
- Provjerite funkcioniraju li pogoni i servomotori te njihov smjer vrtnje
- Provjerite funkcioniranje sigurnosnog prekidača ladice za pepeo

NAPOMENA! Provjerite digitalne i analogne ulaze i izlaze - pogledajte Upute za uporabu za upravljanje kotlom!

7.2 Prvo puštanje u rad

7.2.1 Dozvoljena goriva

Drvene pelete

Drvene pelete od prirodnog drveta promjera 6 mm

Normativna referenca

EU:	Gorivo prema EN ISO 17225 - Dio 2: Drvene pelete klase A1 / D06
i/ili:	Program certificiranja ENplus tj. DINplus

Općenito vrijedi:

Provjerite ima li u skladištu prašine od peleta prije punjenja, te po potrebi očistite!

7.2.2 Nedozvoljena goriva

Uporaba goriva koja nisu definirana u odjeljku „Dozvoljena goriva”, posebno spaljivanje otpada, nije dopuštena

NAPOMENA

Kada upotrebljavate nedozvoljena goriva:

Izgaranje nedozvoljenih goriva dovodi do povećanog napora za čišćenje, a uslijed stvaranja agresivnih naslaga i kondenzacije, do oštećenja kotla i nakon toga do gubitka jamstva! Uz to, uporaba nestandardnih goriva može dovesti do ozbiljnih poremećaja izgaranja!

Sljedeće se stoga odnosi na rukovanje kotлом:

- Koristite samo dozvoljena goriva

8 Stavljanje izvan pogona

8.1 Prekid rada

Ako kotao ne radi nekoliko tjedana (ljetna stanka), poduzmite sljedeće mjere:

- Pažljivo očistite kotao i potpuno zatvorite vrata

Ako se zimi kotao ne pušta u rad:

- Neka stručnjak potpuno isprazni sustav
 - ↳ Zaštita od mraza

8.2 Demontaža

Demontažu je potrebno izvesti obrnutim redoslijedom sklapanja

8.3 Odlaganje

- Osigurajte ekološko odlaganje u skladu s AWG (Austrija) ili propisima specifičnim za pojedinu državu
- Materijali koji se mogu reciklirati mogu se reciklirati u odvojenom i očišćenom stanju
- Komora za izgaranje odlaže se kao građevinski otpad

Adresa proizvodača

Fröling Heizkessel- und Behälterbau GesmbH

Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
+43 (0) 7248 606 0
info@froeling.com

Zweigniederlassung Aschheim

Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
+49 (0) 89 927 926 0
info@froeling.com

Froling srl

Via J. Ressel 2H
I-39100 Bolzano (BZ)
+39 (0) 471 060460
info@froeling.it

Froling SARL

1, rue Kellermann
F-67450 Mundolsheim
+33 (0) 388 193 269
froling@froeling.com

Adresa servisera

Žig

Služba za korisnike društva Fröling

Austrija
Njemačka
Diljem svijeta

0043 (0) 7248 606 7000
0049 (0) 89 927 926 400
0043 (0) 7248 606 0



www.froeling.com

froling