


Sistema de aspiración de pellets RS 4 / RS



modelo
paquete de protección
antiincendios

Traducción de ls instrucciones de montaje y de uso para técnicos y operarios

Lea y observe estas instrucciones, así como las advertencias de seguridad.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y no nos responsabilizamos por errores tipográficos y de impresión.

1 Generalidades	4
2 Seguridad	5
2.1 Niveles de peligro de las advertencias de seguridad	5
2.2 Uso previsto	6
2.2.1 Combustibles permitidos	6
2.3 Cualificación de los instaladores	7
2.4 Equipo de protección de los instaladores	7
2.5 Cualificación del personal operario	7
2.6 Equipo de protección del personal operario	8
2.7 Instrucciones de diseño	8
2.7.1 Normas	8
2.7.2 Requisitos del lugar de instalación	9
3 Técnica	10
3.1 Dimensiones y distancias recomendadas	10
4 Diseño del silo	12
4.1 Tamaño del silo	13
4.2 Pantalla protectora contra impactos	13
4.3 Enmarcado de la puerta del silo	14
4.4 Suelo inclinado	14
4.5 Acoplamiento de llenado	15
4.5.1 Colocación en el silo	15
4.5.2 Montar acoplamiento de llenado	16
4.6 División de las sondas en cuatro sondas de aspiración	17
4.6.1 Tamaño del silo de hasta 4 m ²	17
4.6.2 Tamaño del silo a partir de 4 m ²	18
4.7 División de las sondas con ocho sondas de aspiración	19
4.7.1 Tamaño del silo de hasta 8 m ²	19
4.7.2 Tamaño del silo a partir de 8 m ²	19
4.8 Pirámides del silo (opcional)	20
5 Montaje	21
5.1 Volumen de suministro – RS 4	21
5.2 Volumen de suministro – RS 8	22
5.3 Transporte	23
5.4 Almacenamiento provisional	23
5.5 Posición de montaje correcta	23
5.6 Montar el paquete de protección antiincendios	24
5.7 Montaje del sistema de aspiración de pellets RS 4	27
5.8 Montaje del sistema de aspiración de pellets RS 8	28
5.9 Montaje de las sondas de aspiración y de los conductos	29
5.10 Hermetice las placas de protección antiincendios (en el paquete de protección antiincendios)	30
5.11 Conducción de mangueras en la sala de calderas (en función del modelo)	31
5.11.1 Montar manguitos anti-incendio en la sala de calderas	31
5.12 Montar pirámide o pirámides del cielo (opcional)	31
5.13 Instrucciones de montaje para los conductos de manguera	32
5.13.1 Compensación de potencial	33
5.14 Instrucciones de montaje para las abrazaderas de manguera (opcional)	34
5.15 Conexión eléctrica	34

5.16 Configuración del sistema de extracción en el control	36
5.17 Reequipamiento del sistema de aspiración de pellets RS 4 manual.....	36
6 Funcionamiento de la instalación.....	37
6.1 Limpieza y control.....	37
6.2 Puesta fuera de servicio	38
6.2.1 Desmontaje.....	38
6.2.2 Eliminación.....	38

1 Generalidades

Nos complace que haya elegido un producto de calidad de Froling. Este producto está diseñado con la tecnología más avanzada y cumple con las normas y directrices de pruebas actualmente aplicables.

Lea y tenga en cuenta la documentación suministrada y manténgala siempre cerca de la instalación. El cumplimiento de los requisitos y advertencias de seguridad descritos en esta documentación representa un aporte fundamental para el funcionamiento seguro, apropiado, ecológico y económico de la instalación.

Las figuras y los contenidos pueden variar ligeramente debido a las mejoras continuas que realizamos a nuestros productos. Si encuentra algún error, le agradecemos que nos informe en la dirección doku@froeling.com.

Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

*Expedición de una
declaración de
transferencia*

Según la definición de la Directiva sobre máquinas, esta instalación es una cuasi máquina. La cuasi máquina solo podrá ser puesta en servicio cuando se haya comprobado que la máquina, en la que vaya a ser incorporada la cuasi máquina, cumple todas las disposiciones aplicables a la Directiva 2006/42/CE.

En la declaración de entrega de la declaración de incorporación (está incluida en la documentación suministrada), es necesario confirmar que se han cumplido las disposiciones abiertas de la Directiva y que se ha comprobado la correcta incorporación.

Términos de garantía

En principio, se aplican nuestras condiciones generales de venta y suministro que hemos puesto a disposición del cliente, quien ha tomado nota de las mismas con la firma del contrato.

Además, las condiciones de la garantía se pueden consultar en el certificado de garantía adjunto.

2 Seguridad

2.1 Niveles de peligro de las advertencias de seguridad

En esta documentación se utilizan advertencias de seguridad, clasificadas según los siguientes niveles de peligro, para advertir sobre peligros inmediatos y normas de seguridad importantes:

PELIGRO

La situación de peligro es inminente y, si las medidas no se siguen, puede ocasionar lesiones graves e incluso la muerte. Es importante que siga las medidas.

ADVERTENCIA

La situación de peligro puede producirse y, si las medidas no se siguen, puede ocasionar lesiones graves e incluso la muerte. Sea muy cuidadoso durante el trabajo.

PRECAUCIÓN

La situación de peligro puede producirse y, si las medidas no se siguen, puede ocasionar lesiones leves o moderadas.

NOTA

La situación de peligro puede producirse y, si las medidas no se siguen, puede ocasionar daños materiales o ambientales.

2.2 Uso previsto

El sistema de aspiración de pellets RS 4 / RS 8 de Froling está concebido exclusivamente para la extracción de combustibles de los silos de almacenamiento apropiados. Solo se pueden utilizar los combustibles que se especifican en el apartado "Combustibles permitidos".

Use la instalación únicamente si está en perfectas condiciones técnicas y de acuerdo con el uso previsto, siendo consciente de la seguridad y de los riesgos potenciales. Observe los intervalos de inspección y de limpieza especificados en el manual de instrucciones. Repare de inmediato los errores que puedan afectar a la seguridad.

El fabricante o el proveedor no son responsables de los daños derivados de un uso distinto al previsto.

Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales o piezas de repuesto predefinidas que dispongan de la autorización correspondiente del fabricante. Si efectúa cualquier tipo de cambio o modificación en el producto que difiera de las condiciones estipuladas por el fabricante, la conformidad de la CE del producto quedará anulada. En este caso, el propietario de la instalación debe encargar una nueva evaluación de riesgos del producto y asumir la responsabilidad de obtener una nueva declaración de conformidad en virtud de las directrices aplicables al producto, así como de incorporar un nuevo marcado CE. La persona designada para realizar esta operación dispondrá de todos los derechos y obligaciones de un fabricante.

2.2.1 Combustibles permitidos

Pellets de madera

Pellets de madera natural sin tratar de 6 mm de diámetro

Información sobre las normas

UE:	Combustible según EN ISO 17225 - Parte 2: Pellets de madera clase A1 / D06
y/o:	Programa de certificación ENmás o DINmás

En general, se aplica:

Antes de la recarga revise si hay polvo de pellets en el silo de almacenamiento y limpie si fuera necesario.

2.3 Cualificación de los instaladores

PRECAUCIÓN



Si el montaje y la instalación los realizan personas no cualificadas:

Puede ocasionar daños materiales y lesiones

Para el montaje y la instalación es necesario que:

- ☐ Tenga en cuenta las instrucciones y advertencias especificadas en los manuales.
- ☐ Encargue los trabajos en la instalación solamente a personas debidamente cualificadas.

Los trabajos de montaje, instalación, primera puesta en servicio y mantenimiento solo pueden ser ejecutados por personal cualificado:

- Técnicos de calefacción / Técnicos en edificaciones
- Técnicos en instalaciones eléctricas
- Servicio técnico de Froling

Es importante que los instaladores hayan leído y entendido las instrucciones contenidas en la documentación.

2.4 Equipo de protección de los instaladores

Proporcione el equipo de protección personal de acuerdo con las normas de prevención de accidentes de trabajo.



- Durante el transporte, la instalación y el montaje:
 - Ropa de trabajo adecuada
 - Guantes protectores
 - Calzado de seguridad (mín. categoría de protección S1P)

2.5 Cualificación del personal operativo

PRECAUCIÓN



En caso de entrada al Lugar de instalación de personas no autorizadas:

Puede ocasionar daños materiales y lesiones

- ☐ El usuario está obligado a mantener lejos de la instalación a las personas no autorizadas, en particular a los niños.

Solo usuarios cualificados podrán manejar la instalación. Además, es necesario que el operario lea y entienda las instrucciones contenidas en la documentación.

2.6 Equipo de protección del personal operario

Proporcione el equipo de protección personal de acuerdo con las normas de prevención de accidentes de trabajo.



- Durante el manejo, la inspección y la limpieza:
 - Ropa de trabajo adecuada
 - Guantes protectores
 - Calzado de seguridad sólido

2.7 Instrucciones de diseño

En general, está prohibido realizar reformas a la instalación, modificar el equipamiento de seguridad o dejarla inservible.

Además del manual de instrucciones y de la normativa vinculante aplicable en el país del usuario con respecto al montaje y al funcionamiento de la instalación, también se deben observar las disposiciones en materia de incendio, ordenanzas de construcción y electrotécnicas.

NOTA Para conocer todas las instrucciones de ejecución relativas, por ejemplo, a la instalación y a la autorización de la instalación, así como a la conexión o al sistema de chimenea, etc. consulte el manual de montaje de la caldera.

2.7.1 Normas

El montaje y la puesta en servicio de la instalación se deben realizar de acuerdo con las disposiciones locales en materia de incendio y las ordenanzas de construcción. En todo caso, se deben tener en cuenta las siguientes normas y reglamentos:

ÖNORM / DIN EN 60204	Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas, Parte 1: Requisitos generales
TRVB H 118	Directivas técnicas de prevención de incendios (Austria)
ÖNORM H 5170	Requisitos constructivos y de protección contra incendios (Austria)
ÖNORM H 5190	Instalaciones de calefacción - Medidas de protección contra el ruido
EN ISO 13857	Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas
EN 13501	Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.

2.7.2 Requisitos del lugar de instalación

- Todas las paredes y los elementos estructurales deben soportar las cargas estáticas. Las condiciones constructivas deben coordinarse en su caso con un ingeniero especialista en estática. Además, deben observarse las normas locales de prevención de incendios.
- Evite que haya tuberías de agua en el área del silo de pellets y en las unidades de transporte, ya que puede formarse agua de condensación y, además, existe el riesgo de que se rompa un tubo.
- Las tuberías que no se puedan quitar, debido al esfuerzo que esto implica, y que cruzan la trayectoria de los pellets durante el llenado, se deben cubrir con un revestimiento como protección contra la corriente y rotura (p. ej., placa deflectora, revestimiento de madera). El revestimiento debe diseñarse de modo que los pellets se desvíen sin sufrir daños.
- En el silo de pellets no debe haber ninguna instalación eléctrica, como p. ej. interruptores, luces, cajas de distribución u otras fuentes de ignición. Las instalaciones necesarias deben instalarse de acuerdo con las normas locales vigentes en versión antideflagrante.
- Las puertas, ventanas y trampillas en el silo de pellets deben abrirse hacia fuera y, además, deben estar selladas a prueba de polvo con una junta continua para evitar que escape polvo del silo y llegue a otras habitaciones.
- La instalación solo está indicada para interiores que presenten un diseño protegido contra las heladas y contra la intemperie.
➡ ["Instrucciones de montaje para los conductos de manguera" \[► 32\]](#)


Tenga en cuenta el resto de detalles relativos al equipamiento técnico del silo de pellets.

➡ ["Diseño del silo" \[► 12\]](#)


3 Técnica

3.1 Dimensiones y distancias recomendadas

RS 4:



RS 8:




Pos.	Denominación	Unidad	Valor	
			RS 4	RS 8
H1	Altura de la placa protectora	mm	352	
H2	Distancia recomendada entre el suelo y la consola de montaje		>800	>990
H3	Distancia recomendada entre la consola de montaje y la fijación del conducto de manguera		>1175	
H4	Altura de la aspiración de puntos		375	
H5	Altura de la aspiración de puntos, incluida la consola de montaje		665	985
H6	Altura de la sonda de aspiración		180	
H7	Altura recomendada para la sección de los conductos de manguera		>140	
H8	Altura de la pirámide del silo		355	
B1	Anchura de la placa protectora		700	
B2	Anchura de la aspiración de puntos		740	1235
B3	Distancia entre los agujeros de taladro de la consola de montaje		573	1258
B4	Distancia entre la conexiones externas de los conductos de manguera		330	770
B5	Distancia entre los conductos de manguera		62	
B6 ¹⁾	Distancia recomendada entre la aspiración de puntos y la fijación del conducto de manguera/la pared		>400	
B7	Anchura total		>1240	>1635
B8	Distancia recomendada entre la aspiración de puntos y la pared		>150	
B9	Anchura de la sonda de aspiración		175	
B10	Distancia entre los agujeros de taladro de la sonda de aspiración		138	
L1	Longitud recomendada de la pieza recta del conducto de manguera		>100	
L2	Longitud de la aspiración de puntos		315	
L3	Distancia entre el conducto de manguera y la pared		50	
L4	Longitud de la sonda de aspiración		237	
L5	Distancia entre los agujeros de taladro de la sonda de aspiración		187	
L6	Longitud de la pirámide del silo		760	

1. Si los conductos de manguera se conducen hacia arriba, la distancia entre la aspiración de puntos y la pared puede reducirse a 150 mm.

NOTA

En función de las características de la base, puede que el material de fijación incluido en el volumen de suministro deba sustituirse por los componentes correspondientes.

4 Diseño del silo



- | | |
|---|---|
| 1 | Silo para pellets de madera
➔ "Tamaño del silo" [▶ 13] |
| 2 | Pantalla protectora contra impactos frente a la boquilla de llenado
➔ "Pantalla protectora contra impactos" [▶ 13] |
| 3 | Enmarcado de la puerta del silo
➔ "Enmarcado de la puerta del silo" [▶ 14] |
| 4 | Suelo inclinado en silos más grandes
➔ "Suelo inclinado" [▶ 14] |
| 5 | Acoplamientos de llenado para la incorporación de combustible
➔ "Acoplamientos de llenado" [▶ 15] |
| 6 | Sondas de aspiración para la extracción de combustible
➔ "División de las sondas en cuatro sondas de aspiración" [▶ 17]
➔ "División de las sondas con ocho sondas de aspiración" [▶ 19] |
| 7 | Pirámides del silo para la extracción optimizada de combustible (opcional)
➔ "Pirámides del silo (opcional)" [▶ 20] |

4.1 Tamaño del silo

El silo debe tener una capacidad para almacenar aprox. 1,5 veces la demanda anual de pellets y, entre otros, depende de la carga térmica de la instalación.

Regla general: **1 m³ silo / kW carga térmica**

NOTA



Formación de polvo en los pellets


El polvo que se deposita con el paso del tiempo debido a los pellets afecta negativamente a la extracción de los pellets del silo.

- ☐ Así pues, vacíe por completo y limpie el silo periódicamente.
- ☐ Revise el silo antes de cada llenado y, en caso necesario, límpielo.

CONSEJO: Para garantizar un funcionamiento largo y seguro del sistema de la caldera, recomendamos la instalación del colector de polvo de pellets PST.


4.2 Pantalla protectora contra impactos

NOTA La pantalla protectora contra impactos evita que, durante el llenado, los pellets choquen contra la pared y se rompan, o bien que se desprendan partes de enlucido de la pared. Las piezas desprendidas de los muros y del enlucido, así como otros cuerpos extraños, pueden obstruir el sistema de extracción o impedir la alimentación de pellets hacia la caldera y, en consecuencia, provocar una avería en la instalación. Estas averías quedan excluidas de la garantía.




- Monte la pantalla protectora contra impactos frente a la boquilla de llenado.
- Monte en ángulo recto respecto a la trayectoria de los pellets.
- Mantenga una distancia de al menos 200 mm respecto al suelo.

4.3 Enmarcado de la puerta del silo



- Incorpore la puerta cortafuegos hacia el silo de pellets según las normativas locales.
- Coloque el enmarcado en el lado interno del silo utilizando tablas de madera.
 - Los carriles de las puertas y las tablas de protección de las puertas pueden obtenerse en Fröling GmbH.
- CONSEJO: Monte la mirilla.

4.4 Suelo inclinado



- Coloque las sondas de aspiración en la posición central de la sala.
- Mantenga una distancia de 300 mm entre los listones transversales.
- Realice la construcción de manera que el peso de los pellets se absorba y se transmita al suelo.
La regla general para calcular el peso total es la siguiente: **1 m³ de pellets \approx 650 kg**
- Diseñe el suelo inclinado con un ángulo de al menos 40° (en un caso ideal, entre 45° y 50°).
- El suelo inclinado no puede tocar las paredes para que las vibraciones no se transmitan a la mampostería (sonido estructural).
- El suelo inclinado debe presentar una superficie lisa para que los pellets se deslicen con facilidad.
- No debe haber bordes ni travesaños.
- Asegúrese de que el suelo inclinado quede hermético respecto a las paredes circundantes para los pellets no se deslicen detrás del suelo inclinado.

4.5 Acoplamientos de llenado

4.5.1 Colocación en el silo




Fig. 1




Fig. 2

- Coloque la boquilla de llenado (A) centrada en el silo para que la trayectoria de los pellets transcurra en la dirección de la pantalla protectora contra impactos.
- Monte la boquilla de aspiración (B) descentrada a una distancia de al menos 300 mm respecto a la boquilla de llenado.
- El conducto de llenado del carro de suministro de pellets (C) alcanza una longitud máxima de 30 m. Por lo tanto, asegúrese de que el carro de suministro de pellets se encuentre lo más cerca posible de los acoplamientos de llenado.
- Monte los acoplamientos de llenado a una distancia de al menos 200 mm respecto al techo del silo, así como a una altura de aprox. 400 mm respecto al suelo fuera del silo.
- Los acoplamientos de llenado pueden montarse en línea recta en la pared de la casa (D), así como en posición inclinada en un conducto de luz (E). En este último caso, asegúrese de que la conexión del conducto de inyección salga en alargamiento recto (F) del conducto de luz.

CONSEJO: Etiquete los acoplamientos de llenado de forma inequívoca para evitar confundir las conexiones.

ATENCIÓN: Si se instalan acoplamientos de llenado con abertura hacia el exterior, utilice tapas ventiladas (incluidas en el volumen de suministro). En cambio, si los acoplamientos de llenado llegan a una sala secundaria, no es preciso incorporar las tapas. En este caso, la ventilación del silo debe realizarse de otro modo hacia el exterior.

IMPORTANTE: Proteja los acoplamientos de llenado frente a la lluvia utilizando tapas ventiladas para evitar la penetración de humedad en el silo de pellets, asegurándose al hacerlo de que la ventilación no se vea afectada con esta operación.

Realice la ventilación del silo conforme a las directrices y normas regionales aplicables que se encuentren en vigor.

4.5.2 Montar acoplamientos de llenado




Figura 3




Figura 4

Acoplamientos de llenado con brida (G)

- Fije la brida de los acoplamientos de llenado en la pared exterior utilizando un material de montaje adecuado.
- Llene el espacio entre el acoplamiento y el muro con espuma para montaje.

Acoplamientos de llenado con protección contra torsión (H)

- Empotre en hormigón o emparede los acoplamientos de llenado a una distancia de aproximadamente 100 mm respecto a la pared (figura 4), asegurándose de colocar la protección contra torsión en la pared.
 - Los acoplamientos de llenado que se hayan fijado con espuma para montaje se pueden aflojar al acoplar la manguera de llenado.

Puesta a tierra (I)

- Conecte los acoplamientos de llenado en la puesta a tierra de la instalación doméstica utilizando un conducto de puesta a tierra de 4 mm².
 - **IMPORTANTE:** Si alarga los acoplamientos de llenado, utilice únicamente tubos de metal para garantizar una desviación correcta de las cargas electrostáticas.

Alargamiento y fijación de los acoplamientos de llenado (figura 4)


- Al alargar los acoplamientos de llenado, después de un codo de 45°, debe incorporarse una pieza de tubo recta (J) de al menos 300 mm. Fije las piezas de tubo con abrazaderas de tubo (K) adecuadas para evitar que las conexiones se suelten debido a la presión de inyección de los pellets.
 - **IMPORTANTE:** No utilice codos de 90°.
- No cierre el conducto de llenado con un codo. Para conducir los pellets hacia la dirección deseada, se necesita una pieza de tubo recta (L) de al menos 300 mm de longitud.

4.6 División de las sondas en cuatro sondas de aspiración


4.6.1 Tamaño del silo de hasta 4 m²

- Por cada sonda de aspiración, hay una superficie de apoyo máxima de 1 m².
- La distancia entre la sonda de aspiración y los conductos de manguera es de al menos 150 mm.
- La distancia entre las sondas de aspiración oscila entre 500 y 1000 mm.
 - Cuanto mayor sea la distancia, mayor será la cantidad residual de pellets que queden en el silo.

Propuesta de planificación para salas cuadráticas:




Propuesta de planificación para salas rectangulares:



4.6.2 Tamaño del silo a partir de 4 m²

Propuesta de planificación para salas con suelo inclinado:




4.7 División de las sondas con ocho sondas de aspiración

4.7.1 Tamaño del silo de hasta 8 m²


- Por cada sonda de aspiración, hay una superficie de apoyo máxima de 1 m².
- La distancia entre la sonda de aspiración y los conductos de manguera es de al menos 150 mm.
- La distancia entre las sondas de aspiración oscila entre 500 y 1000 mm.
 - Cuanto mayor sea la distancia, mayor será la cantidad residual de pellets que queden en el silo.

Propuesta de planificación:



4.7.2 Tamaño del silo a partir de 8 m²

Propuesta de planificación para salas con suelo inclinado:




4.8 Pirámides del silo (opcional)

Con el fin de reducir la cantidad residual de pellets que quedan en el silo, Froling ofrece la posibilidad de adquirir pirámides del silo.


- La distancia entre la pirámide del silo y la sonda de aspiración y los conductos de manguera es de al menos 150 mm.

Propuesta de planificación para salas con 8 sondas de aspiración:




5 Montaje

5.1 Volumen de suministro – RS 4



Pos.	Unid.	Denominación	Pos.	Unid.	Denominación
1	1	Aspiración de puntos	7	4	Sonda de aspiración
2	2	Consola de montaje	8	-	Abrazadera de fijación (unidad de según necesidad)
3	1	Placa protectora	9	18	Abrazadera de manguera Ø56 – 59 x 25
4	2	Placa anti-incendio	10	-	Conducto de manguera (longitud según necesidad)
5	1	Placa protectora con ocho manguitos anti-incendio	11	1	Pirámide del silo (opcional)
6	1	Acrilato anti-incendio			
Opción A. Manguito anti-incendio ➡ "Conducción de mangueras en la sala de calderas (en función del modelo)" [► 31]					
12	-	Manguito anti-incendio			

5.2 Volumen de suministro – RS 8



Pos.	Unid	Denominación	Pos.	Unid	Denominación
1	1	Aspiración de puntos	7	34	Abrazadera de manguera $\varnothing 56 - 59 \times 25$
2	2	Consola de montaje	8	-	Conducto de manguera (longitud según necesidad)
3	2	Placa protectora	9	-	Abrazadera de fijación (unidad de según necesidad)
4	4	Placa anti-incendio	10	8	Sonda de aspiración
5	2	Placa protectora con ocho manguitos anti-incendio	11	3	Pirámide del silo (opcional)
6	1	Acrilato anti-incendio			
Opción A. Manguito anti-incendio ➡ "Conducción de mangueras en la sala de calderas (en función del modelo)" [► 31]					
12	-	Manguito anti-incendio			

5.3 Transporte

El producto se entrega embalado en cartón y en una paleta.

NOTA



Daño de los componentes en el caso de incorporación incorrecta.

- ☐ Tenga en cuenta las instrucciones de transporte que se encuentran en el embalaje.
- ☐ Transporte los componentes con cuidado para evitar daños.
- ☐ Proteja los componentes de la humedad.
- ☐ Al realizar la elevación tenga en cuenta el punto de gravedad de la paleta.


5.4 Almacenamiento provisional

Si el montaje se realiza en una fecha posterior:

- ☐ Almacene los componentes en un lugar protegido, sin polvo y seco.
 - ↪ La presencia de humedad y de heladas puede provocar daños en los componentes, en particular en las piezas eléctricas.


5.5 Posición de montaje correcta

ATENCIÓN: Monte el sistema de aspiración de pellets únicamente en la posición que se describe en los pasos siguientes. Si la posición de montaje difiere de la estipulada, no podrá garantizarse un funcionamiento seguro y sin errores.



5.6 Montar el paquete de protección antiincendios


Antes del montaje:



☐ Prepare el pasamuros.

↳ Anchura: 550 mm. Altura: 250 mm

↳ Mantenga una distancia de al menos 50 mm respecto al suelo terminado.




☐ Prepare los pasamuros.

↳ Anchura: 550 mm. Altura: 250 mm. Distancia: 200 mm

↳ Mantenga una distancia de al menos 50 mm respecto al suelo terminado.


NOTA Para el modelo RS 8, lleve a cabo los siguientes pasos en los dos pasamuros de la misma manera.

NOTA En el acabado posterior de las placas anti-incendio, asegúrese de que las conducciones de manguera queden dispuestas de forma centrada.




- ☐ En caso necesario, adapte la placa anti-incendio (A) al pasamuros y coloque esta alineada con el muro en el lado del silo.
- ☐ Taladre seis orificios de fijación de 6 mm de diámetro.
CONSEJO: Utilice la placa protectora (C) como plantilla para taladrar.
- ☐ Fije la placa protectora (C) sin manguitos anti-incendio con seis tornillos de anclaje de bastidor (D) en el lado del silo.

ATENCIÓN: Las ocho conducciones de manguera de las placas protectoras (C) deben quedar alineadas con las de las placas anti-incendio (A).




- ☐ En caso necesario, adapte la placa anti-incendio (A) al pasamuros en el lado de la sala de calderas.
- ☐ Cierre la ranura que queda entre el alféizar y la placa anti-incendio (A), por ejemplo, con acrilato anti-incendio.
- ☐ Coloque la placa anti-incendio (A) alineada con el muro.
CONSEJO: Utilice un aislamiento para llenar el espacio de queda entre las placas anti-incendio (B).
- ☐ Taladre seis orificios de fijación de 6 mm de diámetro.
CONSEJO: Utilice la placa protectora como plantilla para taladrar.




- Fije la placa protectora con manguitos anti-incendio fuera del silo utilizando tornillos de anclaje de bastidor (D).

ATENCIÓN: Las ocho conducciones de manguera de las placas protectoras deben quedar alineadas con las de las placas anti-incendio.

5.7 Montaje del sistema de aspiración de pellets RS 4




- ❑ Marque taladros centrados por encima de la placa protectora con ayuda de las consolas de montaje.
 - ↗ B: 573 mm \pm 3 mm
 - ↗ H1: 225 mm
 - ↗ Altura: mínimo 750 mm
- ❑ Taladre cuatro orificios de fijación de 10 mm de diámetro e introduzca tacos de 10 mm de diámetro.
- ❑ Monte las consolas de montaje con tornillos de bastidor de Ø 8 x 60.
 - ↗ La distancia entre el suelo y el borde superior de las consolas de montaje debe ser de al menos 800 mm.




- ❑ Coloque la aspiración de puntos centrada en las consolas de montaje.
 - ↗ Las conexiones de manguera de la parte inferior de las aspiración de puntos y los pasos de manguera de las placas protectoras deben quedar alineadas.
- ❑ Monte la aspiración de puntos con tornillos de cabeza cilíndrica M6 en las consolas de montaje.

5.8 Montaje del sistema de aspiración de pellets RS 8




- ❑ Marque taladros centrados por encima de las placas protectoras con ayuda de las consolas de montaje.
 - ↳ B: 1258 mm \pm 5 mm
 - ↳ B1: 62 mm
 - ↳ Altura: mínimo 920 mm
 - ↳ H1: 95 mm
- ❑ Taladre ocho orificios de fijación de 10 mm de diámetro e introduzca tacos de 10 mm de diámetro.
- ❑ Monte las consolas de montaje con tornillos de bastidor de Ø 8 x 60.
 - ↳ La distancia entre el suelo y el borde superior de las consolas de montaje debe ser de al menos 990 mm.




- ❑ Inserte la aspiración de puntos en las consolas de montaje.
- ❑ Fije la aspiración de puntos a la pared utilizando un material de montaje adecuado.

5.9 Montaje de las sondas de aspiración y de los conductos



- ☐ Coloque la sonda de aspiración en el silo y taladre dos agujeros de fijación de 8 mm de diámetro por cada sonda de aspiración.
- ☐ Fije cada una de las sondas de aspiración al suelo utilizando dos tacos y tornillos de bastidor.
- ☐ Fije los conductos de manguera a las sondas de aspiración utilizando abrazaderas de manguera.
 - ↪ Conexión superior: Retorno (aire de retorno)
 - ↪ Conexión inferior: Alimentación (pellets)
- CONSEJO:** Utilice abrazaderas de sujeción para fijar los conductos al suelo (opcional – A).
- ☐ Saque los conductos de manguera del silo (B).
 - ↪ En el área de la placa protectora, tienda las manguera de forma que no surja presión en ellas (pues existe el riesgo de un rozamiento excesivo).



- ☐ Extraiga los conductos de manguera del silo y fíjelos en la conexión de mangueras situada debajo de la aspiración de puntos (A) utilizando abrazaderas de manguera.
 - ↪ Conexiones delanteras: Retorno (aire de retorno)
 - ↪ Conexiones traseras: Alimentación (pellets)

NOTA Asegúrese de que, después de la salida de los conductos de manguera de los manguitos anti-incendio, haya al menos una pieza recta (B) de 100 mm.

- ❑ Fije los conductos de manguera por encima de la aspiración de puntos (C) utilizando abrazaderas de manguera.
 - ↳ Conexión derecha: Alimentación (pellets)
 - ↳ Conexión izquierda: Retorno (aire de retorno)
- ❑ Tienda los conductos de manguera hacia la caldera y móntelos en las conexiones marcadas utilizando abrazaderas de manguera.

NOTA No intercambie el conducto de aspiración y el conducto de retorno en la sonda de aspiración ni en la aspiración de puntos. Tenga en cuenta las indicaciones de la etiqueta.

NOTA Tenga en cuenta la compensación de potencial.


➔ "Compensación de potencial" [► 33]

NOTA Observe las instrucciones sobre la configuración del silo.

➔ "Diseño del silo" [► 12]


5.10 Hermetice las placas de protección antiincendios (en el paquete de protección antiincendios)

IMPORTANTE: La hermetización minuciosa de los paneles de protección contra incendios, con acrilato de protección contra incendios, evita la salida de polvo del silo en el área del pasamuros.




- ❑ Afloje la placa protectora con manguitos de protección contra incendios y retírela con cuidado de la pared.
- ❑ Hermetice los pasos de los conductos de manguera con acrilato de protección contra incendios.
- ❑ Fije la placa protectora con manguitos de protección contra incendios utilizando tornillos de anclaje de bastidor.

5.11 Conducción de mangueras en la sala de calderas (en función del modelo)




En el lado de la sala de calderas, monte dos manguitos anti-incendio en el pasamuros de los conductos de pellets y de retorno hacia la caldera con demanda de protección antiincendios.

5.11.1 Montar manguitos anti-incendio en la sala de calderas



- ☐ Taladre dos agujeros para roscar de un diámetro mínimo de 65 mm en una posición adecuada.
- ☐ Coloque los manguitos anti-incendio en los agujeros y transfiera los orificios de fijación a la pared.
- ☐ Taladre cuatro orificios de fijación por cada manguito anti-incendio.
- ☐ Montar manguitos anti-incendio en la pared de la sala de calderas
 - Diseñe el material de montaje en el emplazamiento del cliente en función de las condiciones del suelo.
 - **IMPORTANTE:** Observe las instrucciones de montaje que se adjuntan con los manguitos anti-incendio.


5.12 Montar pirámide o pirámides del cielo (opcional)



- ☐ Atornille entre sí dos mitades por cada pirámide tal como se muestra en la figura.
- ☐ Transfiera al suelo los orificios de montaje de la pirámide y taladre orificios de fijación.
- ☐ Introduzca los tacos correspondientes y fije la pirámide del silo.

CONSEJO: Cierre las aberturas de la pirámide (p. ej., la punta) con silicona.

5.13 Instrucciones de montaje para los conductos de manguera




En los conductos de manguera utilizados en los sistemas de extracción por aspiración de Froling deben tenerse en cuenta las siguientes advertencias:


- No doble los conductos de manguera. Radio de flexión mínimo = 30 cm.
- Tienda los conductos de manguera lo más rectos posible. En los conductos colgantes pueden formarse los llamados "sacos"; en estos casos no podrá garantizarse un transporte sin problema de los pellets.
- Tienda los conductos de manguera con la longitud más corta posible y evitando que alguien pueda tropezarse con ellos.
- Los conductos de manguera no son resistentes a los rayos UV. Por lo tanto, se aplica lo siguiente: No coloque dichos conductos en espacios abiertos.
- Los conductos de manguera son adecuados para temperaturas de hasta 60 °C. Por lo tanto, se aplica lo siguiente: Los conductos de manguera no deben entrar en contacto con el tubo de salida de humos ni con tubos de calefacción no aislados.
- Los conductos de manguera deben conectarse a tierra a ambos lados para evitar cargas estáticas al transportar los pellets.
- El conducto de aspiración a la caldera debe ser de una pieza.
- El conducto de retorno puede constar de varias piezas, pero debe haber una compensación de potencial constante.
- Debido al aumento de la carga, en instalaciones a partir de 35 kW, se recomienda utilizar manguera de aspiración con un tubo corrugado de PU.

5.13.1 Compensación de potencial

Cuando se conectan los conductos de manguera en las diferentes conexiones, debe garantizarse una compensación de potencial constante.




- ❑ En el extremo del conducto de manguera, exponga el cable de puesta a tierra aprox. 8 cm.
 - ↪ **CONSEJO:** Abra el revestimiento utilizando un cuchillo a lo largo del cable.
- ❑ Doble el cable de puesta a tierra en un lazo hacia dentro.
 - ↪ De este modo, se evitará que dicho cable sufra daños durante el transporte de los pellets.



- ❑ Incorpore la abrazadera de manguera en el conducto de manguera.
- ❑ Inserte el conducto de manguera en su conexión.
 - ↪ Asegúrese al hacerlo de que exista contacto entre el cable de puesta a tierra y la conexión. En caso necesario, retire la pintura del lugar afectado.
 - ↪ **CONSEJO:** Si nota cierta resistencia al acoplar las conexiones, humedezca estas ligeramente con agua (no utilice grasa lubricante).
- ❑ Fije el conducto de manguera con la abrazadera de manguera.

5.14 Instrucciones de montaje para las abrazaderas de manguera (opcional)



Si se montan las abrazaderas de manguera (A) opcionales, tenga en cuenta los puntos siguientes:

- Mantenga los radios de flexión mínimos de los conductos de manguera.
- La distancia entre la sonda de aspiración y los conductos de manguera es de al menos 150 mm.
- El número de abrazaderas de manguera necesarias depende de la longitud del conducto de manguera y de las curvaturas de dicho conducto.
- Las abrazaderas ayudan a garantizar una conducción precisa y correcta de las mangueras. Además, de este modo se evita una confusión entre el conducto de pellets y el de aire de retorno.

5.15 Conexión eléctrica

PELIGRO




Si trabaja en componentes eléctricos:

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

Para trabajos en componentes eléctricos se aplica:

- ☐ Los trabajos deben ser realizados solamente por un electricista cualificado
- ☐ Observe las normas y disposiciones vigentes
 - ✎ No está permitido que personas no autorizadas ejecuten trabajos en componentes eléctricos.
- ☐ Realice el cableado con cables revestidos flexibles y realice el dimensionado de acuerdo con las normas y regulaciones locales vigentes.




- ❑ Tienda el cable de conexión (mín. 4 x 1 mm²) para el control del motor desde la salida "Mezclador 2" del módulo principal hasta la clavija de 4 pines y emborne tal como se muestra en la figura de arriba.
- ❑ Tienda el cable de conexión (mín. 3 x 1 mm²) para el control de la señal y de la posición de las salidas "Sensor de salida VF2" y "Sensor de temperatura ambiente RF2" del módulo principal hasta la clavija de 3 pines y emborne tal como se muestra en la figura de arriba.

NOTA Consulte el manual de instrucciones del control de la caldera.

5.16 Configuración del sistema de extracción en el control

En el control, desplácese al menú "Extracción" tal como se describe en los siguientes párrafos.



En el menú "Extracción", el parámetro "Aspiración universal con conmutación automática" permite seleccionar la extracción existente.




Conmutación	Alimentación
Conmutación 3x	-
Conmutación 4x	Sistema de aspiración de pellets RS 4
Conmutación 8x	Sistema de aspiración de pellets RS 8

NOTA Consulte el manual de instrucciones del control de la caldera.

5.17 Reequipamiento del sistema de aspiración de pellets RS 4 manual

Si existe un sistema de aspiración de pellets RS 4 manual, puede cambiarse al modelo RS 4 automático. En este caso, es preciso realizar las siguientes operaciones:



- ☐ Afloje las abrazaderas de manguera y extraiga los conductos de manguera.
 - ☐ Afloje los tornillos de bastidor y desmonte la consola.
 - ☐ Retire los tacos de la pared y tape los orificios en caso necesario.
 - ☐ Monte la aspiración de puntos tal como se describe en este documento.
- ➔ ["Monte el sistema de aspiración de pellets RS 4." \[► 27\]](#)

6 Funcionamiento de la instalación

NOTA




Puede que se salga polvo del silo de pellets

Debido a las características del sistema, la primera vez que se rellena el silo, así como cuando el silo se vacía por completo mediante aspiración, puede producirse una pequeña salida de polvo de la unidad de conmutación.


- ❑ CONSEJO: Cubra las aberturas durante el proceso de llenado.

6.1 Limpieza y control

- ❑ Antes de limpiar la aspiración de puntos, detenga la caldera de forma regulada. A continuación, desconecte la alimentación eléctrica de la extracción extrayendo los dos conectores del lado izquierdo.



- ❑ Afloje los tornillos de fijación de la cubierta delantera y retire la cubierta.



- ❑ Limpie el interior de la aspiración de puntos con un aspirador de polvo (A).
- ❑ Limpie las superficies deslizantes (B) y rocíe con spray de deslizamiento en seco (C).
 ➔ **IMPORTANTE:** Utilice únicamente spray de deslizamiento en seco PTFE de la empresa Berner (n.º de referencia de Froling 69163).
- ❑ Inspeccione todo el cableado (D) para ver si hay daños.
- ❑ Revise las piezas mecánicas para ver si presentan desgaste y para asegurarse de que están bien asentadas.
- ❑ Revise las chapas elásticas (E) en la parte superior de la aspiración de puntos para asegurarse de que presentan una marcha suave.

NOTA El árbol guía (F) no necesita mantenimiento.

- ☐ Sujete la cubierta delantera de la aspiración de puntos con tornillos de fijación.
- ☐ Enchufe los dos conectores en el lado izquierdo y encienda la caldera.

6.2 Puesta fuera de servicio

6.2.1 Desmontaje

El desmontaje debe realizarse en el orden inverso al montaje.

6.2.2 Eliminación

- ☐ La eliminación de residuos se ejecuta de acuerdo con las respectivas normas/directivas nacionales vigentes.
- ☐ Los materiales reciclables se pueden entregar limpios y separados en un punto de reciclaje.

Notas

Dirección del fabricante

Fröling Heizkessel- und Behälterbau GesmbH

Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
+43 (0) 7248 606 0
info@froeling.com

Zweigniederlassung Aschheim

Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
+49 (0) 89 927 926 0
info@froeling.com

Froling srl

Via J. Ressel 2H
I-39100 Bolzano (BZ)
+39 (0) 471 060460
info@froeling.it

Froling SARL

1, rue Kellermann
F-67450 Mundolsheim
+33 (0) 388 193 269
froling@froeling.com

Dirección del instalador

Sello

Servicio técnico de Froling

Austria
Alemania
Todo el mundo

0043 (0) 7248 606 7000
0049 (0) 89 927 926 400
0043 (0) 7248 606 0



www.froeling.com

froling 